

Návod k obsluze

Landis & Staefa RDE...

RDE... – prostorový termostat umožňuje jednoduchým způsobem a ve správný čas zajistit požadovanou pokojovou teplotu. K tomu Vám slouží spínací šablony, které můžete upravovat podle Vašich požadavků. Je možno využít standardní nastavení spínacích časů nebo přizpůsobit vytápění Vaším individuálním potřebám.

Displej

- ☀ Normální teplota
- ☾ Úsporná teplota
- Automatický provoz
- ▲ Vytápění zapnuto
- Výměna baterií

Obsluha

Zvýšení/snížení teploty
Nastavení požadované teploty a času

Volič druhu provozu

Automatický provoz

Trvale normální teplota

Trvale úsporná teplota

Den (1 = Pondělí / 7 = Neděle)

Aktuální teplota v místnosti

Čas

Spínací šablona s časovým kurzorem

Nastavení

- ☉ Čas
- 1...7 Den v týdnu
- Spínací šablona

☾ Úsporná teplota

☀ Normální teplota

← Potvrzení

Baterie (Pouze pro bateriovou verzi)

3035211E

Uvedení do provozu s rychlým spuštěním

Termostat je dodáván se standardně nastavenými spínacími cykly, spínacími časy a teplotami. Při prvním uvedení do provozu postupujte následovně:

	Odstraňte z příloženého páru baterií transportní obal. Baterie vložte do držáku a zkontrolujte jejich správnou pozici. Držák vložte zpět do přístroje (platí pouze pro bateriovou verzi).
	Stiskněte tlačítko . Pomocí nastavte odpovídající denní čas a potvrďte stiskem .
	Stiskněte tlačítko . Pomocí nastavte správný den v týdnu a potvrďte stiskem (1 = pondělí... 7 = neděle).
	Vyberte požadovaný druh provozu pomocí voliče druhu provozu.

Přejete si automatický provoz?

Pokud je volič druhu provozu nastaven do pozice , přístroj bude podle Vašeho týdenního spínacího programu automaticky přepínat mezi Normální a Úspornou teplotou / Vypnuto.

Přejete si trvale normální teplotu?

Volič druhu provozu nastavte do polohy Normální teplota. Přístroj bude vytápět trvale na nastavenou **normální teplotu**. Na displeji se zobrazí .

Přejete si trvale úspornou teplotu?

Volič druhu provozu nastavte do polohy Normální teplota. Přístroj bude trvale vytápět na nastavenou **úspornou teplotu**. ☾

Je Vám příliš teplo / zima?

Pomocí těchto tlačítek můžete zvyšovat nebo snižovat pokojovou teplotu po krocích 0.5 °C. Na displeji se nejdříve zobrazí nově nastavená teplota a potom znovu aktuální teplota.

Tyto změny budou platné pouze k nejbližšímu spínacímu bodu.

Je-li Vám na základě stávajícího nastavení vždy příliš teplo nebo zima, měli by jste odpovídajícím způsobem změnit nastavení Normální teploty ☀ nebo Úsporné teploty ☾ dle Vašeho požadavku.

Přejete si změnit nastavení Normální nebo Úsporné teploty?

Postupujte následovně:

- Stiskněte nebo pokud chcete změnit nastavení normální nebo úsporné teploty
- → Stávající nastavení začne na displeji blikat
- Pomocí tlačítek pro změnu teploty můžete změnit nastavení po krocích 0.5 °C.
- Stiskem , bude provedené nastavení uloženo a přístroj se vrátí do nastaveného provozu

Důležité:
V úsporném provozu lze jednotku nastavit na **Vypnuto**. Postupujte následovně:

- Změňte nastavení teploty na 5°C.
- Stiskněte po dobu 4 vteřin.

Symbol ☾ nebude na displeji zobrazován.
Hrozí nebezpečí zamrznutí!

Přejete si nastavit svůj vlastní týdenní spínací program?

Spínací šablona se skládá z 24 vertikálních dvojic segmentů a může být přiřazena ke každému dni v týdnu. Každá dvojice představuje periodu jedné hodiny. Jejich prostřednictvím můžeme změnit teplotu každých 60 minut.

Příklad:



Automatický provoz měníme pomocí změn ve spínací šabloně, volič druhu provozu nastavte do polohy ■■■.

Postupujte následovně:

■■■	<ul style="list-style-type: none"> Stiskem vstoupíme do nastavovacího režimu → Spínací šablona prvního dne (pondělí) bude zobrazena na displeji. Krajní segment zleva začne blikat a je zobrazen čas 00:00 Pomocí nastavte čas v, kterém chcete změnit druh provozu Změnu druhu provozu v tomto čase provedte stiskem nebo stiskem nebo Stiskem nebo pomocí tlačítka provedte změny v následujícím dni ^{1...7} Pokud jste provedli nastavení spínacích šablon všech dní v týdnu, stiskněte a provedené nastavení bude uloženo <p>Upozornění: 30 vteřin po poslední provedené změně regulátor opustí nastavovací režim. V tomto případě zůstane poslední změna provedená ve spínací šabloně neuložena!</p>
-----	---

Přejete si změnit nastavený čas?

 	<p>Nastavení času:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte krátce → Zobrazovaný čas začne blikat Pomocí nastavte požadovaný čas Stiskem nebo uložte nastavení a opustíte nastavovací režim
------	---

Přejete si vrátit se zpět na standardní hodnoty?

 	<p>Současným stiskem tlačítka , obou tlačítek a ('+', '-') po dobu 3 vteřin provedeme Reset. Spínací časy a ostatní provedená nastavení se změní na své standardní hodnoty.</p> <p>Upozornění: Všechna individuální nastavení budou ztracena!</p>								
Standard. hodnoty	Nastavení Normální teploty: 20 °C								
	Nastavení Úsporné teploty: 8 °C								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Den</th> <th>Normální teplota</th> <th>Úsporná teplota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Po (1) – Pá (5)</td> <td>6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h</td> <td>22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h</td> </tr> <tr> <td>So (6) – Ne (7)</td> <td>7:00 – 22:00 h</td> <td>22:00 – 7:00 h</td> </tr> </tbody> </table>	Den	Normální teplota	Úsporná teplota	Po (1) – Pá (5)	6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h	So (6) – Ne (7)	7:00 – 22:00 h
Den	Normální teplota	Úsporná teplota							
Po (1) – Pá (5)	6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h							
So (6) – Ne (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h							

Objevuje se na displeji symbol ?

(Platí pouze pro bateriovou verzi)

Po objevení se tohoto symbolu je nutno do dvou týdnů vyměnit baterie za nové

Přejete si vyměnit baterie?

(Platí pouze pro bateriovou verzi)

- Připravte si dvě alkalické baterie typu AAA, 1.5 V
- Vyjměte bateriový držák, vyndejte původní a vložte nové baterie, držák zasuňte zpět
- Upozornění: Nastavená data se uchovávají pouze po dobu maximálně 3 minut!**
- Použité baterie dejte do sběru

Tipy k úsporám bez ztráty komfortu

- Vytápějte své prostory na maximálně 21 °C
- Přesouvejte volič druhu provozu na Úspornou teplotu i tehdy, jste-li nepřítomni jen na krátkou dobu.
- Větrejte pouze krátce, avšak vydatně dokořán otevřenými okny.