innovative air handling units









Kompaktowe sterownice central nawiewnych NVS... CG OPTIMA SUP Kompaktowe sterownice central wywiewnych central wentylacyjnych NVS... CG 0-2

Dokumentacja techniczno-ruchowa

DTR - CG OPTIMA - ver.2.1 (06.2015)



Control boxes NVS... CG OPTIMA SUP and NVS... CG 0-2 are designed according to the European standards: EN 60335-1; EN 60439-1; EN 60439-3; EN 50082-1; EN 50081-1

www.vtsgroup.com

innovative air handling units



Spis treści

I. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZENIE - NVS CG OPTIMA SUP	3
INTRODUCTION - NVS CG 0-2	3
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NVS CG 0-2	4
1. OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH	4
ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIA	4
	4
CONTROL MODE SWITCH	4
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NVS CG OPTIMA	5
1. OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH	5
ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIA	5
ROZŁĄCZNIK SILNIKA	5
SYGNALIZACJA STANU PRACY STEROWNIKA	b
	0
ZAŁACZENIE ZASII ANIA	7
SZYBKIE URUCHOMIENIE	7
2. PODSTAWY PROGRAMU STERUJĄCEGO	8
HMI USTAWIENIA I PODŁĄCZENIE DO STEROWNIKA	9
WYBÓR JĘZYKA English / Polski / Русский	10
WPROWADZANIE HASŁA	10
3. KALENDARZ →	10
	11
4. PARAMETRY →	13
PARAMETRY \rightarrow PRZEPUSTNICE \rightarrow	13
PARAMETRY → WENTYLATORY →	13
PARAMETRY \rightarrow NAGRZEW. WODNA \rightarrow	13
PARAMETRY → CHŁODNICA →	13
PARAMETRY → NAGRZEW. WSTĘPNA →	13
5. USTAWIENIA →	14
USTAWIENIA → TRYB DOMYŚLNY →	14
USTAWIENIA → TRYB CZUWANIA →	14
USTAWIENIA → WYDAJNOŚĆ →	15
USTAWIENIA → REGULATOR TEMP. →	15
USTAWIENIA → WENTYI ATORY →	16
$ STAW ENIA \rightarrow NAGR7EWN CA \rightarrow$	16
	10
	10
II. INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA	19
1. MENU SERWISOWE →	19
MENU SERWISOWE → SERVICE MODE →	19
MENU SERVISOWE - WYBOR APLACUT	19
MENU SERVISOWE → ODCZYTY WEJŚĆ →	19 21
MENU SERWISOWE → ODCZYTY WYJŚĆ →	21
MENU SERWISOWE → EMULACJA WEJŚĆ →	22
MENU SERWISOWE → FORSOWANIE WYJŚĆ →	22
MENU SERWISOWE → PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH →	22
MENU SERWISOWE → ALGORYTM LPS →	23

2. OBSŁUGA ALARMÓW	
LISTA ALARMÓW SAMORESETUJACYCH SIE	
LISTA ALARMÓW BLOKUJACYCH	
3. DANE TECHNICZNE	
PARAMETRY URZADZEŃ ZABEZPIECZAJACYCH	
WEJŚCIA / WYJŚCIA CHARAKTERYSTYKA SPRZETOWA	
4. OKABLOWANIE	
5. SCHEMATY ELEKTRYCZNE	

VTS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

2



I. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZENIE - NVS... CG OPTIMA SUP



Type:

Urządzenie z elektronicznym sterownikiem i tekstowym HMI, umożliwiające wykonanie zaprogramowanych operacji wg kalendarza.

Przeznaczenie sterownicy:

Zabezpieczanie i sterowanie nawiewnych i nawiewno wywiewnych central klimatyzacyjnych, wyposażonych w:

- o pojedynczy zespół wentylatorowy z silnikiem z rozruchem bezpośrednim
- pojedyncza przepustnice powietrza
- chłodnice i nagrzenicę

Zakres współpracy:

NVS 23 CG OPTIMA SUP - centrala z silnikiem 0,55kW NVS 39 CG OPTIMA SUP - centrala z silnikiem 1,1kW NVS 65 CG OPTIMA SUP - centrala z silnikiem 2,2kW NVS 80 CG OPTIMA SUP - centrala z silnikiem 4.0kW

Uwaga! Więcej informacji w instrukcji użytkownika NVS CG OPTIMA

Uwaga! Centrale wentylacyjne NVS mogą opcjonalnie współpracować z przemiennikami częstotliwości i różnym typem rozdzielnicy. W takich przypadkach należy korzystać z dokumentacji "Kompaktowe sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych"

INTRODUCTION - NVS... CG 0-2

and)

		Тур:
		Uproszczona rozdzie
		Przeznaczenie ster
ſ		Zabezpieczenie i ste wyposażonych w:
		 pojedynczy bezpośrednim pojedynczą
		Zakres współpracy
		NVS 23 CG OPTIM
		NVS 39 CG OPTIM
		NVS 65 CG OPTIM
		NVS 80 CG OPTIM
đ	Uwaga! Sterownica wy wywiewny.	wiewna może pracować ze s

elnica bez sterownika i HMI.

rownicy:

erownie kanałowych cetral wywiewnych

- zespół wentylatorowy z silnikiem z rozruchem
- przepustnicę powietrza

1: A SUP - centrala z silnikiem 0,55kW A SUP - centrala z silnikiem 1,1kW A SUP - centrala z silnikiem 2.2kW A SUP - centrala z silnikiem 4,0kW

terownicą nawiewną, tworząc układ nawiewno -

waga! więcej informacji w instrukcji użytkownika NVS CG 0-2

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NVS CG 0-2



Funkcja:

Załączanie zasilania sterownicy

ROZŁĄCZNIK SILNIKA







Funkcja:

Przeciążeniowe i zwarciowe zabezpieczenie silnika, jeżeli wyłączony to silnik jest zatrzymany a przepustnica zamknięta.

Sygnał alamu ze styku beznapięciowego może być wysłany do innych urządzeń.

Uwaga! Rozłącznik nie jest przeznaczony do uruchamiania / zatrzymywania silnika. Ta funkcjonalność jest wykonywana przez stycznik i przełącznik trybu sterowania.

Uwaga! Stan rozłącznika silnika nie wpływa bezpośrednio na pracę stycznika.



Sprawdź nastawę rozłącznika silnika. Musi być identyczna z prądem znamionowym silnika.

CONTROL MODE SWITCH



O - STOP Wentylator wyłączony.



I - AUTO

Centrala w trybie automatycznym. Może być uruchomiona zdalnie poprzez terminal X1:4 Szczegóły na schemacie elektrycznym. Nożna wykorzystać zewnętrzne źródło zasilania 24V lub z terminalu X1:1.





Uwaga! Szczegóły podłączenia na schematach sterownicy i aplikacji załączonych na końcu dokumentacji. Schemat podłączenia jako druga centrala do NVS CG OPTIMA jest również załączony na końcu niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NVS CG OPTIMA

1. OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIA





Funkcja:

Załączanie zasilania sterownicy

ROZŁĄCZNIK SILNIKA



Funkcja:

Przeciążeniowe i zwarciowe zabezpieczenie silnika. Jeżeli jest wyłączony silnik jest rozłączonyi wysłany jest sygnał do sterownika w celu wyzwolenia alarmu i zatrzymania pracy centrali.

Uwaga! Rozłącznik nie jest przeznaczony do uruchamiania / zatrzymywania silnika. Ta funkcjonalność jest wykonywana przez stycznik i przełącznik trybu sterowania.



Sprawdź nastawę rozłącznika silnika. Musi być identyczna z prądem znamionowym silnika.



SYGNALIZACJA STANU PRACY STEROWNIKA

W prawym górnym rogu płytki drukowanej znajdują się dwie diody LED:

- Czerwona z opisem ALARM wskaźnik stanu alarmowego sterownika bądź układu wentylacji a. Wyłączona – brak alarmów
- b. Migająca wykryto stan alarmowy
- 2. Zielona z opisem COMM wskaźnik stanu łącza komunikacyjnego Modbus Master
 a. Wyłączona brak komunikacji, HMI nie podłączony
 - b. Migająca potwierdzenie stabilnej komunikacji

1. Wszystkie sterownice z typoszeregu NVS CG OPTIMA wymagają zasilania z rozdzielnicy głównej wyposażonej w odpowiednie zabezpieczenie przewodów zasilających sterownicę.

2. Montażu okablowania, podłączenia sterownicy oraz uruchomienia centrali może dokonać jedynie wykwalifikowana obsługa.

3. Sterownice typu NVS CG OPTIMA są przeznaczone do zastosowania wewnątrz budynków

PL

!





	Kontrolka LED Alarm / Comm	i.
	 Sygnalizacja stanu pracy sterov Obie wyłączone - brak zasila sterownikiem, możliwe uszko Comm migająca na zielono - sterownikiem Alarm migająca na czerwono zatwierdzenia Alarm - czerwona ciągła – za została usunięta przyczyna 	vnika oraz HMI nia sterownika, utrata komunikacji ze dzenie HMI prawidłowa i stabilna komunikacja ze o - pojawiły się nowe alarmy wymagające atwierdzone alarmy nadal są aktywne, nie
 Funkcje: Obsługa i nastawy centrali wentylacyjnej Wybór i konfiguracja aplikacji sterującej Dostęp do parametrów pracy podzespołów centrali wentylacyjnej Nastawianie programów kalendarza Wyświetlanie i kasowanie stanów alarmowych 		
Przykładowo w centralach	bez nagrzewnicy opcje związane	z sekcją grzania nie będą widoczne.
Uruchomienie centrali jest bezwzględnie blokowane przez alarm ppoż., zadziałanie termicznego zabezpieczenia silników wentylatorów, trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej oraz trzykrotne zadziałanie termostatu przeciwzamrożeniowego. Każde z tych zdarzeń wymaga usunięcia przyczyny alarmu, a następnie jego skasowania (szczegóły w części "Instrukcja Zaawansowana")		
ZAŁĄCZENIE ZASILANIA		
Włączenie zasilania sterownicy włącznikiem głównym (Q1M). Poprawna praca sterownika jest sygnalizowana		
Układ jest gotowy do pracy bezpośre	dnio po załączeniu zasilania.	lownicy.
SZYBKIE URUCHOMIENIE		
Szybki dostęp do najważniejszych pa cztery pierwsze ekrany interfejsu HM podstawowej, codziennej obsługi ukł urządzenie należy:	arametrów jest możliwy poprzez II. Są one przeznaczone do adu. Aby szybko uruchomić	Stan centrali Wyłączona
Sprawdzić ekran Stan centrali		Tryb pracy
Stop oznacza, że układ nie znajduje ma alarmów lub innych nieprawidłow	się w trybie konfiguracyjnym, nie ości i jest gotowy do pracy	Wyłączona
 Sprawdzić Nastawę temp. i ustawi potrzebne Sprawdzić Odczyt Temp. Jest to a czujnika głównego. Wybrać Tryb pracy zgodnie z zapo 	ć żądaną wartość, jeśli to ktualnie mierzona temperatura z otrzebowaniem	Nastawa temp. 22.0°C





PL



PARAME KALENE USTAWI MENU S sterownik sterownik EN / PL / Zmień ha zabezpie v.2.0 31- VS OPTI Uwaga! konfigura	 ETRY – łącze do odczytów głównych parametrów pracy DARZ – łącze do nastaw trybu automatycznego ENIA – łącze do szczegółowych nastaw sterownika ERWISOWE – łącze do podstawowych ustawień (ka, jak np. kod aplikacji, używane w Trybie Serwisowym (ka) RU – miejsce wyboru języka wyświetlanego na HMI (asło – umożliwia zmianę standardowego hasła na inne, aby brozyć sterownik przed nieuprawnionym dostępem (04-12 – wersja oprogramowania sterownika) MA – typ sterownika Ekrany menu są dynamicznie dopasowywane do acji sterownika, wybranej aplikacji i poziomu dostępu. 		
ø	Jeśli układ nie uruchomił się sprawdź stan zabezpieczenia F Poprawna praca urządzenia jest zależna od ustawionej aplik parametrów pracy urządzenia powinien wykonać wykwalifiko Instrukacja Zaawansowanej	=1 kacji. W owany s	⁄ybór aplikacji i ustawienia serwis, zgodnie z zaleceniami z
HMI US	TAWIENIA I PODŁĄCZENIE DO STEROWNIKA		
Przytrzyr Choose Iub z gru • Only o sterow (zaleca • Scan znalez Commun sterownik • Dolny • Dolny • Domys Commun Sprawdz • Dolny • Dolny • Dolny • Dolny • Dolny • Donys Contrast wyglądu Activity	manie przycisku OK – wejście do wewnętrznego menu HMI. device – ustawienie do pracy z pojedynczym sterownikiem, pą sterowników one device – używany do podłączenia 1:1 z pojedynczym mikiem, standardowy tryb pracy w automatyce OPTIMA any) devices – przeszukiwanie magistrali komunikacyjnej w celu tienia wielu sterowników nication period – przerwa w aktualizacji danych ze kiem limit: 0.0s limit: 10.0s ślnie 0.5s (zalecane) nication timeout – limit czasu odpowiedzi dla sterownika. ić, jeżeli na linii są używane konwertery bądź repeatery. limit: 5.0s ślnie: 0.5s (zalecane) t / Minimal brightness / Maximal brightness – ustawienia wyświetlacza LCD time – czas od ostatniego użycia klawiatury do uśpienia		Choose device Communic. period 0.5s Communic.timeout 0.5s

PL



After activity time – ustala zachowanie HMI przy przejściu w stan uśpienia	
 Nothing – HMI pozostaje na aktualnym ekranie 	
• Alarms menu – HMI pokazuje ekran alarmu jeżeli wystąpi alarm	
 Alarms/1st page – HMI powraca do głównego menu albo pokazuje ekran alarmu, jeżeli wystąpi alarm 	
HMI com speed / RS485M com speed – ustawienia prędkości komunikacji. Pierwszy parametr odnosi się do HMI, drugi do sterownika.	
Uwaga! Ustawienia prędkości komunikacji muszą być jednakowe. W przeciwnym razie łączność HMI ze sterownikiem zostanie utracona	
W przypadku problemów z połączeniem, sprawdź ustawienia prędkości komunikacji	
Szczegóły podłączenia pokazano na schematach podłączenia automatyki.	
WYBÓR JĘZYKA English / Polski / Русский	
HMI prezentuje dane w trzech językach	
EN - angielski	
PL - polski	
RU - rosyjski	
Fabrycznie jest ustawiony język angielski.	
Uwaga! Sygnalizacja alarmów jest zawsze prezentowana w języku angielskim.	
WPROWADZANIE HASŁA	
WPROWADZANIE HASŁA W celu zabezpieczenia przed nieuprawnioną, bądźprzypadkową zmianą parametrów, niektóre obszary menu są zabezpieczone hasłem.	Podaj hasło 0
WPROWADZANIE HASŁA W celu zabezpieczenia przed nieuprawnioną, bądźprzypadkową zmianą parametrów, niektóre obszary menu są zabezpieczone hasłem. Hasło fabryczne: 1111	Podaj hasło 0
WPROWADZANIE HASŁA W celu zabezpieczenia przed nieuprawnioną, bądźprzypadkową zmianą parametrów, niektóre obszary menu są zabezpieczone hasłem. Hasło fabryczne: 1111 Hasło wprowadza się zmieniając wartość pola klawiszami strzałek i potwierdzając przyciskiem [OK] po każdej cyfrze.	Podaj hasło 0
 WPROWADZANIE HASŁA W celu zabezpieczenia przed nieuprawnioną, bądźprzypadkową zmianą parametrów, niektóre obszary menu są zabezpieczone hasłem. Hasło fabryczne: 1111 Hasło fabryczne: 1111 Hasło wprowadza się zmieniając wartość pola klawiszami strzałek i potwierdzając przyciskiem [OK] po każdej cyfrze. 3. KALENDARZ → 	Podaj hasło 0
 WPROWADZANIE HASŁA W celu zabezpieczenia przed nieuprawnioną, bądźprzypadkową zmianą parametrów, niektóre obszary menu są zabezpieczone hasłem. Hasło fabryczne: 1111 Hasło wprowadza się zmieniając wartość pola klawiszami strzałek i potwierdzając przyciskiem [OK] po każdej cyfrze. 3. KALENDARZ → Kalendarz umożliwia automatyczną pracę centrali wentylacyjnej zgodnie z zaprogramowanym schematem czasowym, kontrolowanym przez zegar czasu rzeczywistego (RTC). 	Podaj hasło 0 KALENDARZ
 WPROWADZANIE HASŁA W celu zabezpieczenia przed nieuprawnioną, bądźprzypadkową zmianą parametrów, niektóre obszary menu są zabezpieczone hasłem. Hasło fabryczne: 1111 Hasło fabryczne: 1111 Hasło wprowadza się zmieniając wartość pola klawiszami strzałek i potwierdzając przyciskiem [OK] po każdej cyfrze. 3. KALENDARZ → Kalendarz umożliwia automatyczną pracę centrali wentylacyjnej zgodnie z zaprogramowanym schematem czasowym, kontrolowanym przez zegar czasu rzeczywistego (RTC). Ustaw datę – pokazuje aktualną datę systemową i pozwala na zmianę wartości 	Podaj hasło 0 MALENDARZ
 WPROWADZANIE HASŁA W celu zabezpieczenia przed nieuprawnioną, bądźprzypadkową zmianą parametrów, niektóre obszary menu są zabezpieczone hasłem. Hasło fabryczne: 1111 Hasło wprowadza się zmieniając wartość pola klawiszami strzałek i potwierdzając przyciskiem [OK] po każdej cyfrze. 3. KALENDARZ → Kalendarz umożliwia automatyczną pracę centrali wentylacyjnej zgodnie z zaprogramowanym schematem czasowym, kontrolowanym przez zegar czasu rzeczywistego (RTC). Ustaw datę – pokazuje aktualną datę systemową i pozwala na zmianę wartości Ustaw czas – pokazuje aktualny czas systemowy i pozwala na zmianę wartości 	Podaj hasło 0 Male NDARZ Ustaw datę Cz 24-02-11
 WPROWADZANIE HASŁA W celu zabezpieczenia przed nieuprawnioną, bądźprzypadkową zmianą parametrów, niektóre obszary menu są zabezpieczone hasłem. Hasło fabryczne: 1111 Hasło wprowadza się zmieniając wartość pola klawiszami strzałek i potwierdzając przyciskiem [OK] po każdej cyfrze. 3. KALENDARZ → Kalendarz umożliwia automatyczną pracę centrali wentylacyjnej zgodnie z zaprogramowanym schematem czasowym, kontrolowanym przez zegar czasu rzeczywistego (RTC). Ustaw datę – pokazuje aktualną datę systemową i pozwala na zmianę wartości Ustaw czas – pokazuje aktualny czas systemowy i pozwala na zmianę wartości Uwaga! Przy pierwszym podaniu zasilania do sterownika, zegar RTC może być zablokowany. Łatwo to stwierdzić po zatrzymanym wskaźniku sekund. Po ustawieniu zegara, układ RTC odzyskuje stabilną pracę i utrzymuje ją niezależnie od zasilenia, bądź nie, sterownicy. 	Podaj hasło 0 Marcine KALENDARZ Ustaw datę Cz 24-02-11 Ustaw czas 10:05.11 Tryb pracy ->



Dla większej elastyczności kalendarza sa one ustawiane oddzielnie (np. kalendarz może pokryć tylko tryb pracy a nastaw temp. będzie brana z nastawy HMI). Ekrany programowania tryby i temperatury są widoczne poniżej nastawy czasu i daty.	
Limit nastaw: 6 na dzień	Poniedziałek
Limit wyjątków: 6	Wtorek
Wyczyść wszystko - wyłącza wszystkie nastawy i kasuje pamięć	Środa
kalendarza	Czwartek
Z ekranu Trybu pracy i ekranu Temperatury wcisnąć OK aby wejść w	Piątek
listę dni tygodnia:	Sobota
	Niedziela
	Wyjątki
	Usuń wszystko
NASTAWA TRYBU PRACY I TEMPERATURY	
Uwaga! Tryb pracy i nastawa tempertury są edytowane dokładnie w takisam sposób, a więć poniższy paragraf opisuje tylko nastawy trybu pracy. To samo odnosi się do temperatury.	
Przejdź do ekranu trybu pracy i naciśnij OK.	Tryb pracy ->
Wybierz pierwszy dzień i naciśnij OK. Po zaprogramowaniu kalendarza w tym menu widoczne będą strefy czasowe. Dla nie zaprogramowanego kalendarza widoczny jest przycisk Nowy Program	Poniedziałek
Naciśnij OK	Nowy program ->
Pierwszy ekran pokazuje wyczyszczone ustawienia.	Czas od 00:00:00
	Tryb pracy Stop
	Zapisz
	Usuń
Ustaw wymagany czas rozpoczęcia dla strefy.	Czas od 06:30:00
Ustaw wymagany tryb pracy.	Tryb pracy II bieg
Potwierdź zapisanie ustawień w pamięci sterownika.	Zapisz
Uwaga! Bez naciśnięcia "Zapisz" nastawy nie będą zapamiętane w pamięci kalendarza!	Usuń
Po zapisaniu nastąpi autamatyczne przejście o jeden poziom menu wyżej i wyświetli się lista z pierwszym programem czasowym.	06:30:00
Przejdź do Nowego Programu i naciśnij OK aby dodać następną strefę czasową.	Nowy program ->



Ustaw wymagany czas rozpoczęcia strefy.	Czas od 15:00:00
Ustaw wymagany tryb pracy.	Tryb pracy Czuwanie
Potwierdź zapisanie ustawień w pamięci sterownika. Uwaga! Bez naciśniecia "Zapisz" nastawy nie beda zapamietane w	Zapisz
pamięci kalendarza!	Usuń
Po zapisaniu nastąpi autamatyczne przejście o jeden poziom menu wyżej i wyświetli sie lista z pierwszym programem czasowym.	06:30:00
Uwaga! Sortowanie jest wykonane automatycznie!	15:00:00
Przejdź do Nowego Programu i naciśnij OK aby dodać następną strefę czasową.	Nowy program ->
Aby ustawić warunki specjalne dla świąt przejdź do Wyjątków i naciśnij OK.	Wyjątki
Naciśnij ponownie OK.	Nowy program ->
I Istaw wymagana date okresu wyjatku	
	Data od 01-01
Usiaw czas.	Czas od
Ustaw wymaganą datę zakończenia okresu wyjątku.	00:00:00
	Data od
Ustaw czas.	02-01
	Czas od
Ustaw wymagany tryb pracy.	05:00:00
Okresy Wyjatków moga się pokrywać - realizowany bedzie wyjatek z	Tryb pracy Stop
najwyższym priorytetem. 16 jest najniższym priorytetem.	Priorytet
Potwierdź zapisanie ustawień w pamieci sterownika.	16
Uwaga! Bez naciśnięcia "Zapisz" nastawy nie będą zapamiętane w pamięci kalendarza!	Zapisz
Po zapisaniu nastąpi autamatyczne przejście o jeden poziom menu	01-01 00:00:00
wyżej i wyświetli się lista z pierwszym programem wyjątku.	02-01 05:00:00
Przejdź do Nowego Programu i naciśnij OK aby dodać następny wyjatek.	New Program ->
23. °C * *	

12



	-	
4. PARAMETRY →	1	
Ekrany menu "Parametry" podają informacje o bieżącym stanie układu.		
Uwaga! Dane w menu "Parametry" są tylko do odczytu. Dostęp do nastaw, ograniczeń, strojenia regulatorów PI jest poprzez menu "Ustawienia"		
PARAMETRY \rightarrow PRZEPUSTNICE \rightarrow		
Stan przepustnic wlotu / wylotu powietrza	Przopustnico	
 Zamknięte 	Zamkniete	
Otwarte		
$PARAMETRY \rightarrow WENTYLATORY \rightarrow$	1	
Stan wentylatorów	Stan wentylatora	
Stan went określa, które wentylatory są aktualnie w stanie pracy	Wyłączony	
 Stop – zadne wentylatory nie pracują Newiew, presuje tulke wentylator powiewu 		
• Nawiew - pracuje tylko wentylato nawiewu		
FARAMETRT 7 NAGRZEW. WODNA 7		
Stan nagrzewnicy wodnei	Nagrzew. Wodna →	
Stan pompy – stan pompy cyrkulacyjnej		
• Wyłączona	Stan pompy	
 Załączona 	wyłączona	
Otwarcie zaworu – sygnał sterujący dla zaworu 3-drogowego,	Otwarcie zaworu	
zakres 0100% (odpowiednio 010V na wyjściu analogowym)	0%	
$PARAMETRY \rightarrow CHLODNICA \rightarrow$		
Stop oblodniov	Chłod. wodna →	
Status chłodnicy stan urządzeń chłodniczych		
• Wyłaczone	Stan chlodnicy	
Załaczone	Wyłączona	
Stopień chłodzenia - procentowa wartość sygnału dla chłodzenia,	Stopień chłodzenia	
zakrez 0.100% (odpowiada sygnałowi 0.10V na wyjściu)	0%	
PARAMETRY → NAGRZEW. WSTĘPNA →		
	Nagrz.wstepna →	
Stan wodnej nagrzewnicy wstępnej		
Stan pompy – stan pompy cyrkulacyjnej	Stan pompy	
	Wyłączona	
Otwarcie zaworu – svonał sterujący dla zaworu 3-drogowego		
zakres 0100% (odpowiednio 010V na wyjściu analogowym)		



	Otwarcie zaworu 0%
5. USTAWIENIA →	
Ustawienia to część menu, gdzie do edycji są dostępne nastawy, ograniczenia, parametry PI i inne dane konfiguracyjne.	
USTAWIENIA → TRYB DOMYŚLNY →	
 Określenie domyślnego sposobu pracy układu w trybie kalendarza, jeżeli aktualny czas i data nie zawiera się w żadnym programie określonym przez kalendarz. Taka sytuacja może nastąpić jeżeli tryb kalendarza będzie uruchomiony bez jego uprzedniego zaprogramowania. Stop (nastawa fabryczna) I bieg Czuwanie Uwaga! W podanym przypadku nastawa temperatury jest pobierana z "Nastawa temp." z głównego menu. Uwaga! Jakkolwiek II bieg również może być wybrany, jednak będzie automatycznie zmieniany na I bieg, ponieważ silnik z rozruchem bezpoednim pracuje na jednej ustalonej prędkości i nie ma tu 	Def. tryb pracy Wyłączona
możliwości zmiany prędkości obrotowej wentylatora.	
 Określenie warunków uruchomienia w trybie czuwania Aktywny dla – dopuszcza działanie funkcji czuwania dla różnych typów wymienników ciepła zainstalowanych w centrali wentylacyjej Nieaktywny - funkcja czuwania zablokowana (nastawa fabryczna) Grzanie - czuwanie aktywne wyłącznie dla grzania (układ startuje jeżeli pomieszczenie zbytnio się wyziębia) Chłodzenie - czuwanie aktywne wyłącznie dla chłodzenia (układ startuje jeżeli pomieszczenie zbytnio się nagrzewa) Grzanie/Chłodzenie - czuwanie aktywne dla obu sytuacji Uwaga! Ustawienie funkcji trybu czuwania musi być zgodne z wymiennikami ciepła faktycznie zainstalowanymi w układzie. Hister. czuwania – określenie o ile aktualna temperatura musi się różnić od nastawy, aby uruchomić centralę wentylacyjną Uwaga! Akceptowany zakres temperatur pomieszczenia w trybie czuwania jest równy nastawie temperatury +/- histereza. 	TRYB CZUWANIA → Aktywny dla Nieaktywny Hist. czuwania 4.0°C







USTAWIENIA \rightarrow WENTYLATORY \rightarrow	
 Opóźn. załączenia – opóźnienie startu układu Dolny limit: 0s Córny limit: 2600a 	WENTYLATORY ->
 Domyślnie: 5s Opóźn. wyłączenia – opóźnienie zatrzymania wentylatora 	Opóźn.załączenia 5 s
 Doiny limit: 0s Górny limit: 3600s Domyślnie: 5s 	Opóźn.wyłączenia 5 s
USTAWIENIA → NAGRZEWNICA →	
	NAGRZEWNICA →
Wygrzewanie wstępne / Max T.Zewn - ograniczenie górne temperatury dla procedury wygrzewania wstępnego. Przy tej wartości temperatury zawór zaczyna się otwierać.	Wygrz.wstępne →
 Górny limit: 30°C Domyślnie: 8°C 	Max T.Zewn 8°C
 Wygrzewanie wstępne / Min T.Zewn - ograniczenie dolne temperatury dla procedury wygrzewnia wstępnego. Przy tej wartości temperatury otwarcie zaworu osiąga 100%. Dolny limit: -40°C 	Min T.Zewn -14°C
 Górny limit: 0°C Domyślnie: -15°C Uwaga! Pomiedzy punktami Max i Min T Zewn pozycia zaworu jest 	Czas wygrzewania 30 s
wyliczana wg charakterystyki liniowej. Np.: w połowie zakresu, zawór będzie otwrty w 50%. Wygrzewanie wstępne / Czas wygrzewania - ustawienia dla czasu	Czas opadania 60 s
wygrzewania wstępnego. Po tym czasie centrala przechodzi do normalnej pracy a regulacja otwarcia zaworu jest realizowana wg regulatora PI dla sekwencji grzania.	Temp.zał.pomp. 10°C
 Dolny limit: 0s Górny limit: 3600s Domyślnie: 30s 	Min.otw. Zaworu 20%
zaworu po zakończeniu procedury wygrzewania wstępnego. Podczas kontrolowanego zamykania, zawór powinien dostać sygnał z regulatora PI, przez co uniknie się dojścia do 0% otwarcia zaworu.	Ochrona pompy →
Parametr czasu opadania jest przeznaczony do zminimalizowania ryzyka pojawienia się alarmu przeciwzamrożeniowego. • Dolny limit: 0s	Ustaw ochronę Aktywna
Górny limit: 3600sDomyślnie: 30s	Okres przestoju 7d

16



Czas uruchmienia 30s	
ę Nastaw Tbwtr 50°C	Temp.zał.pompy - nastawa temp. zewnętrznej, która wymusza pracę ciągłą pompy obiegowej.
	 Dolny limit: -20°C
Kp Tbwtr	 Górny limit: 15°C
1.0	 Domyślnie: 10°C
cej e. Ti Tbwtr	Min.otw. Zaworu - ograniczenie dolne otwarcia zaworu. Dla pracującej centrali sygnał sterujący zaworu będzie przynajmniej na tym poziomie.
60S	Dolny limit: 0%
	Górny limit: 100%
	 Domyślnie: 20%
lia ∋lek	Ochrona pompy / Ustaw ochronę - ustawienie włączenia/wyłączenia zabezpieczenia przeciw sklejaniu uszczelek pompy. Sklejenie uszczelek może się pojawić podczas długotrwałch przestojów pompy.
	 Nieaktywna
	 Aktywna (nastawa domyślna)
у	Ochrona pompy / Okres przestoju - czas przestoju pomy pomiędzy uruchomieniami przy aktywnej ochronie pompy.
	Dolny limit: 1day
	Górny limit: 30days
	Domyślnie: 7days
v	Ochrona pompy / Czas uruchmienia - nastawa czasu pracy pompy
, 	• Dolny limit: 1s
	• Górny limit: 3600s
	Domyślnie: 30s
Z	Nastaw Tbwtr - ustawienie dla żadanej temperatury wody powrotnej z
nica za	nagrzewnicy. Podczas zatrzymania centrali regulator pilnuje nastawy. Jeżeli centrala pracuje nastawa Tbwtr jest traktowana jako dolna granica temperatury wody powrotnej. Jeżeli Tbwtr spadnie, regulator wymusza otwarcie zaworu niezależnie od głownej pętli sterowania dla grzania.
	 Dolny limit: 20°C
	 Górny limit: 70°C
	 Domyślnie: 50°C
	Uwaga! Kontrola Tbwtr ma wyższy priorytet nad pętlą sterowania temperaturą wiodącą, co może spowodować przegrzanie pomieszczenia.
	 Uwaga! Cecha kontroli temp. wody powrotnej jest blokowana jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż temp. załączenia pompy. Kp Tbwtr - wzmocnienie dla regulatora Ti Tbwtr - współczynnik całkowania dla regulatora Domyślnie: Kp=1 / Ti=60s
	 Ti Tbwtr - współczynnik całkowania dla regulatora Domyślnie: Kp=1 / Ti=60s

	NAGRZ.WSTĘPNA →
	Nastawa temp. -9°C
Nastawa temp nastawa dla nagrzewnicy wstępnej	- Ka
Uwaga! Regulator grzania wstępnego porównuje nastawę z odczytem czujnika B3. Zadaniem regulatora jest utrzymanie temp. B3 równej nastawie.	кр 1.0
Uwaga! Sprawdź schemat aplikacji dla przwidłowego podłączenia czujników.	Ti 60s
Dolny limit: -24°C	
Górny limit: 0°C	Min. otwarcie zaworu
• Domyślnie: -9°C	20%
 Kp - wzmocnienie dla regulatora 	
 Ti - współczynnik całkowania dla regulatora 	
 Domyślnie: Kp=1 / Ti=60s 	
 Min. otwarcie zaworu – dolny limit otwarcia zaworu. Podczas pracy centrali sygnał sterowania zaworu będzie przynajmniej na tym poziomie. Dolny limit: 0% 	Ustaw ochronę Aktywna
Górny limit: 100%	Okres przestoju
Domyślnie: 20%	7d
Ochrona pompy / Ustaw ochronę – ustawienie włączenia/ wyłączenia zabezpieczenia przeciw sklejaniu uszczelek pompy. Sklejenie uszczelek może się pojawić podczas długotrwałch przestojów pompy • Nie aktywna	Czas uruchmienia 30s
 Aktywna (nastyawa domyślna) 	
Ochrona pompy / Okres przestoju – czas przestoju pomy pomiędzy uruchomieniami przy aktywnej ochronie pompy.	
Dolny limit: 1day	
Górny limit: 30days	
Domyślnie: 7days	
Ochrona pompy / Czas uruchmienia – nastawa czasu pracy	
Dolny limit: 1s	
Górny limit: 3600s	
Domyślnie: 30s	



II. INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA

1. MENU SERWISOWE →

Sewis menu zawiera wszystkie najważniejsza nastawy, konieczne do prawidłowej konfiguracji i bezpiecznego uruchomienia centrali. Ponadto, są tu dostępne funkcjonalności ułatwiające konserwację i rozwiązywanie problemów przez wykwalifikowany personel serwisowy.

MENU SERWISOWE \rightarrow SERVICE MODE \rightarrow

Tryb serwisowy - nastawa do włączenie/wyłączenia trybu serwisowego

- Wył. tryb serwisowy wyłączony, sterownik gotowy do normalnej pracy
- Zał. tryb serwisowy włączony, sterownik gotowy do konfiguracji i zablokowany żadne funkcje sterujące nie mogą być wykonywne
- Domyślny stan po pierwszym podłączeniu zasilania jes Zał. tryb serwisowy jest stanem fabrycznym ponieważ przed normalną pracą sterownik wymaga skonfigurowania.

Uwaga! Sterownik nie przejdzie do normalnej pracy jeżeli tryb serwisowy jest załączony. Po zakończeniu konfiguracji zmień tryb zerwisowy na Wył!

MENU SERWISOWE → WYBÓR APLKACJI →

Wybór aplikacji - pod-menu do wprowadzenia kodu aplikacji, który definiuje rzeczywisty typ centrali sterowanej prze rozdzielnicę.

- Typ aplikacji nastawa literowa kodu aplikacji, podawana na danych technicznych centrali.
- ND
- NS
- Kod aplikacji oznaczenie liczbowe kodu aplikacji
- 0..255

Uwaga! Mimo, że aplikacje AD, AP, AR, AS są możliwe do wyboru, nie są one używane do central NVS.

- Potwierdzenie kodu informacja zwrotna, czy wprowadzony kod jest zgodny z listą dozwolonych aplikacji.
- Błąd sprawdź wprowadzony typ i kod aplikacji.
- OK nastwa prawidłowa

MENU SERWISOWE \rightarrow KONFIGURACJA \rightarrow

Tryb przełącznika S6 – nastawa dla uniwersalnego wejścia cyfrowego DI1 jeżeli konfigurowany jest jako pomocniczego przełacznik S6 (Aux) start/stop.

• OR – stan przełącznika S6 jest sumowany logicznie z poleceniem start / stop ustawianym w HMI *Uwaga!* OR jest konfiguracją domyślną.



AND – stan przełącznika S6 jest mnożony logicznie z poleceniem start / stop ustawianym w HMI

Rodzaj wejścia DI1 - konfiguracja uniwersalnego wejścia cyfrowego D1, trzy różna tryby do wyboru:

- S1F (Pożar) sygnał alamu pożarowego, zatrzymanie i blokada centrali (do czasu usunięcia przyczyny alarmu), styk beznapięciowy NC
- xSxH (Filtry) ostrzeżenie o nadmiernym spadku ciśnienia na filtrze, ustawienie domyślne dla DI1, wyświetla alrm bez wpływu na pracę centrali, styk beznapięciowy NO

S6 (Aux) - zewnętrzny sygnał start/stop, styk beznapięciowy NO

Czujnik wiodący / Czujnik wiodący - wybór czujnika głównego dla regulacji temperatury.

• P1 T.Naw – kanałowy czujnik temperatury powietrza nawiewanego

• HMI – pomieszczeniowy czujnik temp. wbudowany w HMI

Czujnik wiodący / Maks.czas odp.HMI - czas oczekiwania na komunikację. Jeżeli zostanie przekroczony sterownik będzie raportował błąd pomiaru czujnika widącego.

Dolny limit: 0s

- Górny limit: 100s
- Domyślnie: 15s

Į

Regulator Tbwtr - aktywacja regulatora temperatury wody powrotnej

· Nieaktywny - regulator temp. wody powrotnej nieaktywny

• Aktywny - regulator temp. wody powrotnej aktywny - ustawienie domyślne dla aplikacji Nx...

Uwaga! Kontrola temp. wody powrotnej jest dostępna tylko dla aplikacji Nx...

Falownik nawiewu i falownik wywiewu - jest to podmenu dla konfiguracji przemienników częstotliwości. Sterownice NVS opisane w niniejszej instrukcji nie są przystosowane do obsługi falowników.

Jeżeli silnik wentylatora w twojej centrali kanałowej jest zasilany z przemiennika częstotliwości, to wymagany jest inny rodzaj sterownicy: VS...CG OPTIMA lub VS...CG 0-1, zamiast NVS...CG. Szaczegóły w instrukcji dedykowanej do tych rozdzielnic.

Komunikacja - aktywacja komunikacji Modbus dla przemiennika częstotliwości

- Nieaktywna komunikacja nieaktywna
- Aktywana komunikacja aktywna

Adres Modbus - ustawienie adresu Modbus dla przemiennika częstotliwości

Adres domyślny: 2 dla Nawiewu i 3 dla Wywiewu

- Częstotliwość Min. ustawienie dolnej granicznej częstotliwości pracy
- Dolny limit: 10Hz
- Górny limit: 50Hz
- Domyślnie: 10Hz

Częstotliwość Max. - ustawienie górnj granicznej czętotliwości pracy

- Dolny limit: 10Hz
- Górny limit: 100Hz
- Domyślnie: 50Hz

Przyspieszanie - ustawienie czasu rozpędzania wentylatora

- Dolny limit: 30s
- Górny limit: 120s
- Domyślnie: 30s



Zwalnianie - ustawienie czasu zwalniania wentylatoran

- dolny limit: 30s
- Górny limit: 120s
- Domyślnie: 30s

Czas oczekiwania na komunikację - nastawa max. czasu oczekiwania na odpowiedź urządzenia podległego. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony sterownik stwierdzi błąd w komunikacji. Zaleca się nie modyfikować tego parametru.

Fabryczna nastawa: 0,3s

Czas przerwy w komunikacji - nastawa czasu bezczynności na linii komunikacyjnej pomiędzy wysyłaniem kolejnych pakietów. Zaleca się nie modyfikować tego parametru.

Fabryczna nastawa: 2,0s

MENU SERWISOWE → ODCZYTY WEJŚĆ →

Wejścia cyfrowe - odczyt rzeczywistego stanu wejść cyfrowych

- D1 Rozwarte / Zwarte
- D2 Rozwarte / Zwarte
- D3 Rozwarte / Zwarte
- D4 Rozwarte / Zwarte

Wejścia czujnikowe - odczyt rzeczywistych wartości czujników Pt1000

- P1
- P2

• P3

Uwaga! Standardowe granice pomiaru w zakresie -75°C do +110°C.

jeżeli odczyt jest rzeczywiście zbyt niski, -75 °C pozostaje na wyświetlaczu, jeżeli zbyt wysoki na wyświetlaczu pojawia się NS. W takich przypadkach należy sprawdzić czujnik i okablowanie.

MENU SERWISOWE → ODCZYTY WYJŚĆ →

Wyjścia przekaźnikowe - odczyt rzeczywistych stanów wyjść cyfrowych

- REL1 Wył. / Zał.
- REL2 Wył. / Zał.
- REL3 Wył. / Zał.
- Wyjścia analogowe odczyt rzeczywistych wartości wyjść analogowych
- A1 0..10V
- **A2** 0..10V

MENU SERWISOWE → EMULACJA WEJŚĆ →

Wejścia cyfrowe - nadpisywanie stanów wejść cyfrowych

- D1 Nie / Ustaw rozwarte / Ustaw zwarte
- D2 Nie / Ustaw rozwarte / Ustaw zwarte
- D3 Nie / Ustaw rozwarte / Ustaw zwarte
- D4 Nie / Ustaw rozwarte / Ustaw zwarte

Wejścia czujnikowe - nadpisywanie rzeczywistych wartości odczytanych przez czujniki temp. Pt1000

- Emulacja P1 Nieaktywna / Aktywna aby nadpisać wybierz Aktywna
- Temperatura P1 wprowadź wartość
- Emulacja P2 Nieaktywna / Aktywna aby nadpisać wybierz Aktywna
- Temperatura P2 wprowadź wartość
- Emulacja P3 Nieaktywna / Aktywna aby nadpisać wybierz Aktywna
- Temperatura P3 wprowadź wartość

MENU SERWISOWE → FORSOWANIE WYJŚĆ →

Wyjścia przekaźnikowe - nadpisywanie rzeczywistych stanów wyjść cyfrowych

- REL1 Nie / Forsuj wył. / Forsuj zał.
- REL2 Nie / Forsuj wył. / Forsuj zał.
- REL3 Nie / Forsuj wył. / Forsuj zał.

Wyjścia analogowe - nadpisywanie rzeczywistych wartości wysłanych do wyjść cyfrowych

- Forsowanie A1 Nieaktywna / Aktywna aby nadpisać wybierz Aktywna
- Napięcie A1 0..10V
- Forsowanie A2 Nieaktywna / Aktywna aby nadpisać wybierz Aktywna
- Napięcie A2 0..10V

MENU SERWISOWE → PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH →



Aby przywrócić ustawienia fabryczne sterownika przycińsnij OK., a następnie potwierdź ponownie.

Uwaga! Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich ustawień zrobionych wcześniej.

W przypadku problemów z przywróceniem ustawień fabrycznych przez HMI (np.: HMI nie komunikuje się ze sterownikiem), wykonaj następującą procedurę:

- wyłącz zasilanie
- ustaw wszystkie przełączniki adresowania na ON (zapamiętaj oryginalne ustawienie, aby wprowadzić je po wykonaniu procedury)
- włącz zasilanie (powinna zapalić się dioda alarmu i świecić światłem ciągłym)
- ponownie wyłącz zasilanie
- ustaw przełączniki adresownia do poprzednich kombinacji i włącz zasilanie
- (zrobione)



MENU SERWISOWE \rightarrow ALGORYTM LPS \rightarrow

Algorytm LPS wskazuje szybkość wykonywania aplikacji w "pętlach na sekundę"

2. OBSŁUGA ALARMÓW

Stan alarmowy jest wskazywany przez migający ekran i świecącą diodę LED na urządzeniu HMI, przez przełączenie wyjścia przekażnikowego, oraz przez diodę LED na kontlorerze głównym PCB wewnątrz rozdzielnicy.

W HMI dostęp do alarmów jest poprzez Menu alarmów. Mwnu jest dostępne przez długie przyciśnięcie przycisku [C] (około 3s).

Uwaga! W trybie ustawień fabrycznych, HMI przełącza się automatycznie do Menu Alarmu kiedy alarm się pojawi. Rzeczywiste zachowanie zależy od ustawień HMI.

Każdy alarm jest wyświeltany w następujący sposób:



gdzie A9_HW_ThAir oznacza nazwę alarmu, dolna linia wskazuje datę i czas aktyawacji alarmu. Oprócz wyświetlanego tekstu, dioda alarmu zaczna migać kiedy pojawi się nowy alarm.

Wszystkie alarmy można podzielić na dwie grupy:

- Samo-resetujące się alarmy centrala uruchamia się autoamtycznie kiedy sygnał alarmu zniknie, oznaczone kodami A1, A2,
- Alarmy blokujące do restartu centrali wymagane jest ręczne potwierdzenie, oznaczone kodami A50, A51...

Dla potwierdzenia alarmu należy przytrzymać przycisk [OK]. Wcześniej powinna zostać usunięta przyczyna alarmu. W przeciwnym wypadku obok nazwy alarmu pojawi się symbol [*], wskazujący, że przyczyna alrmu nie została usunięta. W takim przyadku dioda przestaje migać i zapala się na czerwono.

Uwaga! Każdy alarm blokujący wymaga odzielnego potwierdzenia. Przytrzymanie przycisku [OK] potwierdza tylko alarm wyświetlany na HMI.

LISTA ALARMÓW SAMORESETUJĄCYCH SIĘ

Nazwa alarmu	Opis	Wejście	Reakcja sterownika
A1_Filter	wskazanie zabrudzenia filtra	D1	brak reakcji
A4_Tmain	zanik głównego czujnika temperatury	-	zatrzymanie centrali
A5_Tsup	zanik czujnika temperatury nawiewu	P1	zatrzymanie centrali
A6_Tout	zanik czujnika temperatury za odzyskiem	P2	zatrzymanie centrali
A9_HW_ThAir	alaram przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej	D2	zatrzymanie centrali, załączenie pompy, zawór 100%
A12_InEmul	emulacja wejść	-	zatrzymanie centrali
A13_OutForce	forsowanie wyjść	-	zatrzymanie centrali
A14_Troom	zanik czunika pomieszczeniowego HMI	Modbus	zatrzymanie centrali
A15_preHW_ThAir	alaram przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej	D3	zatrzymanie centrali
A16_Tbwtr	Brak czujnika powrotu wody HW	P3	Zatrzymanie układu. Powrót pracy gdy alarm ustąpi
A17_HW_LowTbwtr	Za niska temperatura powrotu wody (str. 19 dokumentacji)	P3 < H(Tbwtr)	Zatrzymanie pracy wentylatorów, otwarcie zaworu HW. Powrót pracy po ustąpieniu alarmu



LISTA ALARMÓW BLOKUJĄCYCH						
A50_MotSup	alarm silnika / przemiennika	D4 zatrzymanie centrali				
A51_MotExh	alarm silnika / przemiennika częstotliwości wywiewu	D4	zatrzymanie centrali			
A52_3xTmain	błąd głównego czujnika temperatury powtórzony 3x w ciągu godziny	-	zatrzymanie centrali			
A53_3xTsup	błąd czujnika temperatury nawiewu powtórzony 3x w ciągu godziny	P1	zatrzymanie centrali			
A54_3xTout	błąd czujnika temperatury zewnętrznej powtórzony 3x w ciągu godziny	P2	zatrzymanie centrali			
A57_3xHW_ThAir	alrm przeciwzamrożeniowy nagrzenicy wodnej powtórzony 3x w ciągu godziny	D2	zatrzymanie centrali			
A60_Fire	aktywowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego przez wejście binarne	D1	zatrzymanie centrali			
A61_3xTroom	błąd czujnika temp. pomieszczeniowej powtórzony 3 x w ciągu godziny	-	zatrzymanie centrali			
A62_3xTbwtr	3-krotne wystąpienie braku czujnika powrotu wody HW (alarm blokujący)	Zatrzymanie układu. Wymaga ręcznego skasowania alarmu				
3. DANE TECHN	ICZNE					
Parametr		NVS CG OPTIMA SUP	NVS CG 0-2			
Waga		5.5kg	5kg			
Wymiary W x H x D		380 x 320 x 150 mm	395 x 235 x 115			
Elektryczny system z	ektryczny system zasilania		TN			
Znamionowe napięci	e zasilania	3~400V				
Prąd znaminowy In		9A	8.5A			
Napięcie znamionow	e izolacji Ui	400V				
Napięcie znamionow	e udarowe wytrzymywane Uimp	2	2.5kV			
Prąd znamionowy kro obwodów - skuteczna wytrzymywanej przez znamionowym napię	znamionowy krótkotrwały Icw dla poszczególnych odów - skuteczna wartość składowej okresowej zymywanej przez 1 s tj. prąd zwarciowy spodziewany przy nionowym napieciu łaczeniowym					
Prąd znamionowy sz 0,5	czytowy wytrzymywany (ipk) przy cosφ=	10.2kA				
Prąd znamionowy zw	varciowy	6kA				
Współczynnik znamie	onowy jednoczesności	0.9				
Częstotliwość nomina	alna	50Hz ±1Hz				
Stopień ochrony		IP54 IP20				
Dopuszczalna tempe	ratura pracy	040°C				
Napięcie zasilania ob	owodów sterowniczych	24V AC				
Środowisko EMC	Środowisko EMC					

24 INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA





PARAMETRY URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH				
F1	0.63A / 250V 5x20 bezpiecznik szklany			
F2	6,3A / 250V 5x20 bezpiecznik szklany			
F3	16,0A / 250V 5x20 bezpiecznik szklany			
F4	16,0A / 250V 5x20 bezpiecznik s	szklany		
WEJŚCIA / WYJŚCIA CH	ARAKTERYSTYKA SPRZE	TOWA		
Wejścia cyfrowe D1D4				
Nominalne napięcie wejściowe		24V AC / 24V DC		
Wysoki stan wykrywany w zakre	sie	1527V AC / 1638V DC		
Wejścia pomiaru temperatury P	IP3			
Typ czunika		Pt1000		
Min. obciążenie rezystancyjne		0Ω		
Czas odświeżania		60ms		
Zakres		-76105°C		
Dokładność		±0.5°C		
Rozdzielczość		8bits / °C		
Wyjścia analogowe A1, A2				
Napięcie nominalne		010V		
Max. obciążenie		20mA		
Min. obciążenie rezystancyjne		500Ω		
Rozdzielczość		7bits / V		
Wyjścia przekaźnikowe				
Max. napięcie przełączenia		250VAC		
Min. napięcie przełączenia		5VDC		
Prąd znamionowy w klasie AC1 / DC1		8A		
Prąd minimalny		10mA		
Znamionowe obciążenie długoterminowe		8A		

4. OKABLOWANIE



Przewody zasilające sterownicę i silnik wentylatora należy podłączyć zgodnie ze Schematem Elektrycznym. Przekroje przewodów dobrano na obciążalność prądową długotrwałą przewodów wielożyłowych ułożonych w powietrzu (na wspornikach, drabinkach, w korytkach perforowanych), oddalonych od ściany o min. 0,3 średnicy przewodu, w izolacji z PVC, dla 3 żył obciążonych. Ze względu na selektywność zabezpieczeń, długość i sposób ułożenia przewodu oraz prądy zwarciowe należy zweryfikować przekroje przewodów zasilających podanych w tabeli.

Typ przewodu	Zdjęcie	Opis	Parametry
[1]		Przewody zasilające o żyłach miedzianych w iazolacji PVC.	Napięcie znamionowe: 450/750V Temperatura otoczenia: –40 70°C
[2]		Ekranowane przewody zasilające o żyłach miedzianych w izolacji PVC.	Napięcie znamionowe: 450/750V Temperatura otoczenia: –40 70°C
[3]		Przewody sterownicze o żyłach miedzianych w izolacji PVC.	Napięcie znamionowe: 300/500V Temperatura otoczenia: –40 70°C
[4]		Ekranowane przewody sterownicze o żyłach miedzianych w izolacji PVC.	Napięcie znamionowe: 300/500V Temperatura otoczenia: –40 70°C
[5]	>	Skrętki par kabli (przynajmniej 2 pary) o żyłach miedzianych w izolacji PVS.	Napięcie znamionowe: 150 V Temperatura otoczenia: -20 60°C

1	
Ŀ	

Nazwa elementu/punktu podłączenia	SySymbolbol	Typ przewodu	llość żył X przekrój [mm²]		
Zasilanie sterownicy	CG	[1]	patrz Tabela A		
przekaźnik alarmu pożarowego	S1F	[3]	2x0,75		
przełącznik wielofunkcyjny	S6	[3]	2x0,75		
czujnik temperatury powietrza nawiewnego	B1	[4]	3x0,75		
czujnik temperatury powietrza zewnętrznego	B3	[4]	3x0,75		
czujnik temp. wody powrotnej nagrzewnicy	B7	[4]	3x0,75		
termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej	S2F	[3]	2x0,75		
zawór analogowy nagrzewnicy wodnej	Y1	[4]	3x0,75		
pompa obiegowa nagrzewnicy wodnej	M1	[1]	3x1,0		
termostat przeciwzamrożeniowy glikolowej nagrzewnicy wstępnej	S6F	[3]	2x0,75		
zawór analogowy glikolowej nagrzewnicy wstępnej	Y6	[4]	3x0,75		
pompa obiegowa glikolowej nagrzewnicy wstępnej	M3	[3]	3x1,0		

innovative air handling units



Nazwa elementu/punktu podłączenia		Syn	nbol	Typ przewo	du	llość żył X przekrój [mm²]
wejście załączenia układu chłodniczego		E1		[3]		2x0,75
przekaźnik alarmowy urządzenia chło	odniczego	S5F		[3]		2x0,75
analogowy sygnał sterujący urządzer	niem chłodniczym	Y2		[4]		3x0,75
НМІ		Ν	3	[5]		UTP 2 pairs
presostat kontroli stanu filtra wstępne nawiewu	go/wtórnego	1S1H	/ 1S2H	[3]		2x0,75
presostat kontroli stanu filtra wstępnego/wtórnego wywiewu		2S1H	/ 2S2H	[3]		2x0,75
siłownik przepustnicy - nawiew		1`	/1	[3]		2x0,75 / 3x,75
siłownik przepustnicy - wywiew		2`	(2	[3]		2x0,75 / 3x,75
Uwaga! Szczegóły podłączenia na schematach aplikacji stero						
Tabela A						
Parametry znamionowe silnika	Przewód zasilający silnik		Znamio rozo	namionowy prąd Pr rozdzielnicy		zewód zasilający rozdzielnicę
[kW] / [V] / [A]			L1/I	/L2/L3 [A]		
0.55 / 3~400 / 1.36	4×1mm ²		3,46 / 1,36 / 1,36			5×1mm²
1.1 / 3~400 / 2.4	4×1.5mm ²		4,5 / 2,4 / 2,4			5×1.5mm²
2.2 / 3~400 / 4.55	4×2.5mm ²		6,65 / 4,55 / 4,55			5×2.5mm²
4.0 / 3~400 / 7.9	4×2.5mm ²		10 /	7,9 / 7,9		5×2.5mm²



28 INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA

νεητυς

innovative air handling units







PL

30 INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA

innovative air handling units







PL