



### HMI WING HY (1-4-2801-0155)

VTS Group S.A. 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg

## MANUAL (ver. 05.2020)

HMI WING HY jest panelem sterującym, przeznaczonym do wszystkich rodzajów kurtyn WING EC. Posiada interfejs z protokołem Modbus RTU dla łatwej integracji z systemami automatyki budynkowej (BMS). Cechuje się bardzo łatwą i intuicyjną obsługą dzięki wygodnej, praktycznej klawiaturze dotykowej oraz podświetlanemu ekranowi.

Sterownik HMI WING HY został wykonany z najwyższej klasy materiałów elektronicznych. Panel przystosowany jest do pracy ciągłej na zasilaniu jednofazowym 230 V AC. Dzięki przemyślanej konstrukcji, sterownik instaluje się w bardzo wygodny sposób, na specjalnym uchwycie montażowym w puszcze podtynkowej Ø60 mm. Uchwyt montażowy umożliwia łatwą instalację i deinstalację panelu. Przewody elektryczne wpinane są bezpośrednio w listwę zaciskową, umiejscowioną w tylnej części sterownika. Panel umożliwia trójstopniową regulację prędkości obrotowej wentylatorów z silnikami EC, a także trójstopniową regulację mocy grzania.

Dzięki wbudowanemu termostatowi oraz funkcji programatora, sterownik pozwala na zdefiniowanie parametrów pracy w harmonogramie tygodniowym (dni robocze/weekend, po 4 okresy grzewcze na dobę).

Instalacja zewnętrznego czujnika drzwiowego pozwala na wybór jednego trzech trybów pracy automatycznej:

 Drzwi (domyślny): grzanie z nawiewem bądź sam nawiew, utrzymywanie zadanej temperatury. Aktywny tylko przy otwartych drzwiach.

 Pomieszczenie: grzanie z nawiewem bądź sam nawiew (nawiew uruchamiany ręcznie), utrzymywanie zadanej temperatury. Aktywny niezależnie od stanu czujnika drzwiowego.

 Drzwi + pomieszczenie: grzanie z nawiewem bądź sam nawiew, utrzymywanie zadanej temperatury. Aktywny zależnie stanu czujnika drzwiowego.

Sterownik HMI WING HY optymalizuje pracę kurtyn, zapewniając im nieprzerwane i niezawodne funkcjonowanie, a przemyślane funkcje urządzenia pozwalają na znaczne oszczędzanie energii. HMI WING HY is a control panel, dedicated for all types of WING EC curtains. It has an interface with RTU Modbus protocol for easy integration with building management systems (BMS). It is characterised by very easy and intuitive operation due to the comfortable, practical keypad and backlit screen.

HMI WING HY controller has been made from electronic materials of the highest class. The panel is adapted for continuous operation with 230 V AC single-phase power supply. Due to the well-thought design, the controller is installed in a very easy manner on a special mounting bracket in the Ø60 mm flush mounting box. The mounting bracket enables easy installation and removal of the panel. Electric wires are connected directly to the terminal block, located at the back of the controller. The panel enables three-position regulation of rotational speed of the fans with EC motors, as well as threeposition regulation of the heating power.

Due to the integrated thermostat and as well as programmer function, the controller enables to define operating parameters in the weekly schedule (on working days/at weekend, with 4 heating periods per 24 hours).

The installation of an external door sensor enables the selection of one of three modes of automatic operation:

• Door (default one): heating with the air supply or only the air supply, maintenance of set temperature. Active only with open door.

 Room: heating with the air supply or only the air supply (air supply activated manually), maintenance of the set temperature. Active regardless of the status of the door sensor.

• Door + room: heating with the air supply or only the air supply, maintenance of the set temperature. Active, depending on the status of the door sensor.

HMI WING HY controller optimises the operation of the curtains, ensuring their continuous and reliable operation, and well-thought functions of the device enable significant power efficiency. HMI WING HY настенный контроллер, предназначенный для управления воздушными завесами WING EC всех типов. Он имеет интерфейс с протоколом связи Modbus RTU для легкой интеграции с системами автоматизации зданий (BMS). Контроллер имеет очень простое и интуитивно понятное управление, благодаря удобной и практичной клавиатуре и подсветке экрана. Контроллер изготовлен из высококачественных электронных компонентов. Он предназначен для непрерывной работы с однофазной сетью переменного тока напряжением 230 В. Благодаря продуманной конструкции, монтаж контроллера осуществляется очень простым способом: на специальном кронштейне в монтажной коробке Ø60 мм. Кронштейн позволяет легко производить установку и снятие контроллера. Электрические кабели подключаются непосредственно к клеммной колодке, расположенной на задней панели контроллера. Контроллер позволяет осуществлять трехпозиционное регулирование скоростью вращения вентиляторов с ЕС двигателями, и таким образом трехпозиционное регулирование теплопроизводительности агрегата.

Благодаря встроенному, контроллер позволяет программировать режимы работы завесы на неделю (ежедневно, 4 интервала работы в сутки). Контроллер позволяет выбрать один из трех основных режимов работы:

 «Двери» (по умолчанию): Работа завесы с нагревом подаваемого воздуха или без нагрева. Необходим опциональный датчик открытия двери. Подача воздуха активируется только при открытой двери.

 «Помещение»: Работа завесы с нагревом подаваемого воздуха. Работа завесы активируется независимо от датчика открытия двери, если температура в помещении ниже заданной.

 «Двери + помещение»: Работа завесы с нагревом подаваемого воздуха для поддержания заданной температуры в помещении. Необходим опциональный датчик открытия двери. Работа завесы активируется, если открыта дверь или температура в помещении ниже заданной. Контроллер HMI WING HY оптимизирует работу завесы, обеспечивая ее непрерывное и надежное функционирование, а HMI WING HY on juhtimispaneel, mis on mõeldud kõikide WING EC kardinate jaoks. Sellel on RTU Modbus protokolliga liides, mida on lihtne hoone juhtimissüsteemidega (BMS) integreerida. Seda iseloomustab väga lihtne ja intuitiivne juhtimine tänu mugavale ja praktilisele klaviatuurile ja taustavalgustusega ekraanile.

HMI WING HY juhtseade on tehtud tippklassi elektroonilistest materjalidest. Paneel on kohandatud katkematu töö jaoks 230 V vahelduvvooluga ühefaasilise toiteallikaga. Hästi läbimõeldud ehituse tõttu saab juhtseadme paigaldada väga hõlpsasti spetsiaalse paigaldusklambriga Ø60 mm silepaigaldusega karpi. Paigaldusklamber tagab paneeli lihtsa paigalduse ja eemaldamise. Elektrijuhtmed ühendatakse otse klemmikilpi, mis asub juhtseadme tagaküljel. Paneel EC mootoritega võimaldab ventilaatorite pöörlemiskiirust kolmes asendis reguleerida, samuti saab kolmes asendis reguleerida küttevõimsust.

Tänu integreeritud termostaadile ja temperatuuriandurile ning programmeerimisfunktsioonile võimaldab juhtseade määrata tööparameetreid nädalagraafiku alusel (tööpäevadel / puhkepäevadel, 4 kütteperioodi 24 h kohta).

Täiendava ukseanduri paigaldamine võimaldab valida ühe kolmest automaatöö režiimidest:

• Uks (vaikeseade): küte õhktoitega või ainult õhktoide, seatud temperatuuri hoidmine. Aktiivne ainult avatud uksega.

• Tuba: küte õhktoitega või ainult õhktoide (õhktoide käivitatakse käsitsi), seatud temperatuuri hoidmine.

 Uks + tuba: küte õhktoitega või ainult õhktoide, seatud temperatuuri hoidmine. Aktiivne olenevalt ukseanduri olekust.
 HMI WING HY juhtseade optimeerib kardinate tööd, tagades nende jätkuva ja töökindla töö, ning seadme hästi läbimõeldud funktsioonid võimaldavad suurt elektrienergia kokkuhoidu.

	его хорошо продуманные функции позволяют получить	
	значительную экономию энергии.	
· · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	







Wyjaśnienie trybów pracy:

- BIEG I: Programowalna wartość w przedziale 15-80%
- BIEG II: Programowalna wartość w przedziale 15-90%
- BIEG III: Programowalna wartość w przedziale 15-100%

W celu zmiany biegu wentylatora należy wcisnać  $\bigvee \bigtriangledown$  . Wartości poszczególnych biegów można ustawić z pozycji ustawień zaawansowanych A: funkcja A5, A6 oraz A7.

• AntiFrost ( ): ochrona przed zamarzaniem czynnika chłodzacego nagrzewnicy. W przypadku spadku temperatury poniżej wartości zadanej, następuje otwarcie zaworu

dwudrogowego. Funkcia działa nawet przy wyłaczonym sterowniku lub poza czasem pracy ustawionym zgodnie z kalendarzem, pod warunkiem podłączenia sterownika do zasilania 230VAC i wyboru trybu pracy funkcji na ON.

Day of the week Hold 5 MON TUE WED THU FRI [Set]+[v] SAT SUN Hour, minute Hold 6 [Set]+[v] Hold 7 Screen lock [v] Door close/open 8 n/a

Explanation of the operating modes:

- Speed I: Programmable value in the range of 15-80%. - Speed II: Programmable value in the range of 15-90%. - Speed III: Programmable value in the range of 15-100%. Press to change the fan speed.

The values of the individual gears can be set from the advanced settings A: function A5, A6 and A7.



AntiFrost (): Frost protection of the heater medium. If the temperature falls below the set point, two-way valve opens. The function works even with deactivated controller or out of the working time set according to the calendar provided that controller is connected to a 230VAC power supply.



		230 В переменного тока.	
Tryb programowania	Programming mode	Режим программирования	Programmeerimine
	You may enter the <b>advance settings A</b> by holding the	Для входа в <b>режим программирования А</b> , при	Programmeerimisrežiimi sisenemiseks hoidke
Wejście w tryb ustawień zaawansowanych A odbywa się			$\sim$
	buttons [ $\lor$ $\lor$ ] for 5 seconds with the deactivated	выключенном контроллере, удерживайте кнопку [ 🖓 🖓 ]	juhtsaadma sissalülitamisal nunnu [707] Lumbas 5
poprzez przytrzymanie przycisku [V 💟] przez 5 sekund	controller. You may go to the next set point by pressing the	в течение 5 секунд. Для перехода к следующему пункту	
przy wyłączonym sterowniku.	[Set] key. The values can be changed using [^] and [v]	настройки используйте клавишу [Set]. Значения	sekundit all. Järgmise seadistuspunkti juurde liikumiseks
		настроек могут быть изменены с помощью кнопок [^] и	vajutage nuppu [Set]. Seadete väärtusi saab muuta

Przejście do kolejnej nastawy wg poniższej tabeli po przyciśnięciu [Set]. Zmiana wartości za pomocą przycisków [^] i [v]. Wyjście z trybu programowania następuje po wciśnięciu każdego innego przycisku

Lp.	Funkcja	Nastawa
IP	Komunikacja Modbus RTU - adres	1254
A0	Tryb pracy: door [1], room [0], door+room [2]	Wybór [0, 1, 2]
A1	Poziom grzania: brak [0], pierwszy [1], drugi [2], trzeci [3]	Wybór [0, 1, 2, 3]
A2	Kalibracja czujnika temperatury	maks. ±8°C z krokiem co 0.5°C
A3	Tryb grzania: grzanie [0], wentylacja [1], grzanie+wentylacja [2]	Wybór [0, 1, 2]
A4	Histereza regulatora różnicowego	0.5/1/2
A5	Wartość pierwszego biegu	15-80%
A6	Wartość drugiego biegu	15-90%
A7	Wartość trzeciego biegu	15-100%
A8	Opóźnienie wyłączenia pracy wentylatora	30200s
A9	Czas podświetlenia wyświetlacza	5600s
AA	Door optimum	0, +1, +2, +3
AB	Ustawienia logiki pracy kontraktonu	NO [0], NC [1]
AC	Prędkość obrotowa w czasie wychładzania	45-100%
AD	Minimalna prędkość obrotowa	Brak możliwości zmiany
AE	Praca w oparciu o kalendarz	Nie [0], Tak [1]
AF	Tryb zegara	12h [1]; 24h [0]
B0	Blokada przycisków	wybór
B1	Czas dogrzewania pomieszczenia	090s
Во	Ustawienia domyślne	Przytrzymanie klawisza (Fan)

buttons. You may leave t	he programming mode by pressing
any other button.	

No.	Function	Set point
IP	Communication Modbus RTU - address	1 254
A0	Modes of automatic operation: door [1], room [0], door+room [2]	selection [0, 1, 2]
A1	Regulation of the heating power level: without heating [0], first level [1], second level [2], third level [3]	Selectrion [0, 1, 2, 3]
A2	Temp. sensor calibration	max. ±8°C with the step of 0.5°C
A3	Heating mode: Heating [0], ventilation [1], heating+ventilation [2]	Selection [0, 1, 2]
A4	Hysteresis of differential adjuster	0.5/1/2
A5	First speed value	15-80%
A6	Second speed value	15-90%
A7	Third speed value	15-100%
A8	Fan speed delay	30200s
A9	Backlight time	5600s
AA	Door optimum	0, +1, +2, +3
AB	Door sensor logic	NO [0], NC [1]
AC	Mim. Fan speed during cooling down	45-100%
AD	Min. fan speed	Only display
AE	Calendar-based work	No [0], Yes [1]
AF	Time mode	12h [1]; 24h [0]
BO	Buttons blockade	selectrion
B1	Extra heating time	090s
Во	Default settings	Hold

любую	другую клавишу.		väljum	iseks vajutage mis tahes muud nu	ıppu.
No.	Функция	Значение			
IP	Адресс подключения Modbus RTU	1 254	Nr.	Funktsioon	Väärtus
A0	Режимы автоматической работы: Двери [1], Помещение [0], Двери+Помещение [2]	Выбор [0, 1, 2]	IP	Sideliidese MODBUS RTU aadress	1254
A1	Регулирование тепловой мощности: Без нагрева [0], первый уровень [1], второй уровень [2], третий угорами. [2]	Выбор [0, 1, 2, 3]	AO	Automaattöö režiimid: Uks[0], Ruum[1],Uks+Ruum[2], Küttevõimsuse reguleerimine	Valik [0, 1, 2]
A2	Калибровка датчика температуры	макс. ±8°С с шагом 0.5°С	A1	ilma kütmiseta (0), esimene aste (1), teine aste (2), kolmas aste (3	Valimine [0, 1, 2,3]
A3	Разрешенный режим: Нагревание [0], Вентиляция [1], Нагревание+Вентиляция	Выбор [0, 1, 2]	A2	Temperatuurianduri seadistamine	maks. ±8°C sammuga 0,5°C
A4	тистерезис дифференциального регулятора	0.5/1/2	A3	Kütmine (0): ventilatsioon (1), kütmine+ ventilatsioon	Valimine [0, 1, 2,3]
A5	Значение 1 скорости	15-80%	A4	Diferentsiaali regulaatori	0.5/1/2
A6	Значение 2 скорости	15-90%	45	Foimene kiiruse väärtus	15.00%
A7	Значение 3 скорости	15-100%	AS	Esimene kiiruse vaartus	15-80%
4.0	Задержка выключения	20 200 -	A6	Teine Kiiruse vaartus	15-90%
A8	вентилятора	30200 C	A7	Kolmas kiiruse väärtus	15-100%
A9	Время подсветки	5600 c	A8	Ventilaatori kiiruse	30200 s
AA	Добавление скорости в	0, +1, +2, +3	A9	Taustavalgustuste aeg	5600 s
	функции Door optimum		AA	Uks, optimaalne	0, +1, +2, +3
АВ	Логика датчика двери	NO [0], NC [1]	AB	Ukseanduri tööloogika	NO [0], NC [1]
AC	скорость вращения вентилятора при охлаждении электр. ТЭНов	45-100%	AC	Ventilaatori miinimumkiirus jahutamisel	45-100%
AD	Мин. скорость вентилятора	Только отображение	AD	Ventilaatori min, kiirus	Kuvatakse ainult
AE	Работа по расписанию	Нет [0], Да [1]	AE	Kalendripõhine töö	Ei [0]; Jah [1]
AF	Отображение часов	12ч [1]; 24ч [0]	AF	Ajakuvamisrežiim	12h [1]; 24h [0]
BO	Блокировка клавиш	Выбор	BO	Nuppude blokeerimine	Valimine
	Время дополнительного	0.00	B1	Täiendav kütmisae	090s
В1	нагрева	U9US	Во	Vaikeseaded	Hoidmine
Во	Настройки по умолчанию	удерживаите			1

Wejście w tryb **ustawień zaawansowanych C** odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku **[Set]** przez 5 sekund przy wyłączonym sterowniku.

Przejście do kolejnej nastawy wg poniższej tabeli po przyciśnięciu **[Set]**. Zmiana wartości za pomocą przycisków **[^]** i **[v]**. Wyjście z trybu programowania następuje po wciśnięciu każdego innego przycisku.

Lp.	Funkcja	Nastawa
C0	Jednostka temperatury	°C/°F
C1	Temperatura minimalna	515°C
C2	Temperatura maksymalna	1640°C
С3	Komunikacja Modbus RTU – prędkość	2400/4800/9600 kbps.
C4	Komunikacja Modbus RTU – parzystość	None/ odd/ even

#### Wyprowadzenia\*

Podłączanie	BMS	(kable)
-------------	-----	---------

В	RS 485 B
А	RS 485 A

#### Lista zaciskowa

Ao	wyjście analogowe
GND	masa wy. analogowego
DS	czujnik temperatury
DS	czujnik temperatury

L	230 V AC L
N	230 V AC N
H1	grzanie
H2	chłodzenie

You may enter the **advance settings C** by holding the buttons **[Set]** for 5 seconds with the deactivated controller. You may go to the next set point by pressing the **[Set]** key. The values can be changed using **[^]** and **[v]** buttons. You may leave the programming mode by pressing any other button.

No.	Function	Set point
C0	Temperature units	°C/°F
C1	Min. Temperature	515°C
C2	Max. Temperature	1640°C
C3	Communication Modbus RTU – speed	2400/4800/9600 kbps.
C4	Communicatin Modbus RTU – parity	None/ odd/ even

Outputs\*

S connection (wires)				
В	RS 485 B			
Α	RS 485 A			

Ao	Analog output			
GND	Analog gnd. output			
DS	Temperature sensor			
DS	Temperature sensor			

L	230 V AC L
N	230 V AC N
H1	Heating
H2	Cooling

Вход в режим расширенных настроек С осуществляется путем удержания кнопки [Set] в течение 5 секунд при выключенном контроллере. Для перехода к следующему пункту используйте клавишу [Set]. Значения настроек могут быть изменены с помощью кнопок [^] и [v]. Для выхода из режима программирования нажмите любую другую клавишу.

	1		T		
No.	Function		Set point		0
C0	Единиц	цы измерения ратуры	°C/°F	-	
C1	Мин. т	емпература	515°C		C1
C2	Макс. т	температура	1640°C		C2
C3	Скорос Modbu	ть подключения s RTU	2400/4800/9600 kbps.		C3
C4	Настро	йки Modbus RTU	Нет / четн. / нечетн.		C4
Выходы	I <sup>*</sup>			,	Väljund
BMS					BMS
	В	RS 485 B			
	A	RS 485 A			
Обозна	ачение кл	іемм			
А	Ао Выходы аналоговые				
GI	ND	Заземление выхода ан	алог.		
D	DS Датчик температуры				
D	os	Датчик температуры			
l	L 230 B AC L				2
r	N 230 B AC N				23
н	1 Нагревание				
н	Н2 Проветривание				
Н2 Проветривание					

Teil on võimalik sisestada lisaseadeid C, hoides nuppu [Set] pärast juhtseadme sisselülitamist umbes 5 sekundit all. Järgmisse seadistuspunkti saab liikuda nupule [Set] vajutades. Väärtuseid saab muuta nuppude [^] ja [v] abil. Programmeerimisrežiimist saab väljuda mis tahes nupu vajutamise.

r	Nr.	Funktsioon			Sättepunkt	
С	0	Temperatuuriühikud			°C; °F	
С	1	Min. 1	temp	peratuu	515°C	
с	2	Maks.	.tem	peratuur	1640°C	
С	3	Modb lülitur	ous R nisk	ITU iirus	2400/4800/9600 kbps	
c	4	Modb ühilda	ous R amin	TU sideliidese e	puudub/ juhuslik/ ühtlane	
Väl	jundi	id *				
-	BMS					
		в		RS 485 B		
		Α		RS 485 A		
		Ao Analoogväljundid				
	C	GND	A	naloogväljundi maan	dus	
		DS	т	emperatuuriandur		
		DS	т	emperatuuriandur		
	23	0 L	<b>3 L</b> 230 V AC L			
	23	0 N	<b>D N</b> 230 V AC N			
	ŀ	11	Kütmine			
	ŀ	H2 Jahutamine				
-						

*W celu prawidłowej instalacji proszę odnieść się do schematów połączeń elektrycznych poszczególnych nagrzewnic VOLCANO.	*For proper installation please refer to the wiring diagrams of the individual Volcano EC heaters.	* Для корректного подключения воздушно-отопительных агрегатов VOLCANO обратитесь к электрическим схемам предназначены для каждого из типоразмеров агрегатов	* Õiget paigaldust vt. erinevate Volcano EC kütteseadmete elektriskeemidelt.
Programowanie kalendarza	Calendar programming		Kalendri programmeerimine
Importance katerialization         Importance waterialization         Importance waterindition         Impo	When the controller is switched on, pressing the [Set] button for a longer time (approx. 5 seconds) will activate the function of weekly programming. You may go to the next set point by pressing the [^] key. The value of specific set points is made using [Set], [^] and [v] buttons. The calendar is programmed for each day of the week individually. In both cases, there is a possibility of programming a maximum of four heating periods during 24 hours. The programming takes place in the time scope referring to the time when a given function is to be activated. Leaving the calendar programming mode is possible by pressing power button.	программирования календаря мактивирования календаря мактивирования календаря возможен нажатием кнопки программирования недельного календаря, при включенном контроллере, удерживайте нажатой кнопку [Set] в течение 5 секунд. Для перехода к следующему пункту настройки используйте клавишу [^].Значения настроек могут быть изменены с помощью кнопок [Set], [+] и [-]. В календаре можно задать настройки для каждого дня индивидуально. Доступна возможность программирования максимум 4 периодов активной работы в течение 24 часов. Программирование происходит заданием часа, когда должна быть активирована работа агрегата. Выход из режима программирования календаря возможен нажатием кнопки питания.	Kui juhtseade on sisse lülitatud, käivitab nupule (u. 5 sek.) vajutamine nädalase programmeerimise funktsiooni. Võite liikuda järgmise seadistuspunkti juurde, vajutades [^] nuppu. Väärtuste määramine konkreetsetele seadistuspunktidele toimub nuppudega [+] ja [-]. Kalender programmeeritakse igaks nädalapäevaks eraldi. Mõlemal juhul on võimalik programmeerida maksimaalselt neli kütteperioodi 24 tunnile. Programmeerimine toimub tunni määramise abil, mil seadme töö peab käivituma. Kalendri programmeerimisrežiimist väljumiseks vajutage toitenuppu.
<ul> <li>Funkcja "Door Optimum"</li> <li>Funkcja AA w ustawieniach zaawansowanych A daje możliwość zaprogramowania funkcji "Door optimum".</li> <li>"+0" – brak zwiększenia biegu wentylatora przy wykryciu otwartych drzwi</li> <li>"+1" – zwiększenie o 1 biegu wentylatora przy wykryciu otwartych drzwi</li> <li>"+2" – zwiększenie o 2 biegu wentylatora przy wykryciu otwartych drzwi</li> <li>Działanie funkcji "Door Optimum" jest zależne od konfiguracji urządzenia i trybu w jakim pracuje:</li> <li>Gdy urządzenia pracuję w oparciu o tryb termostatu funkcja "Door Optimum" nie ma wpływu na pracę układu ponieważ parametrem definiującym pracę układu jest różnica temperatur i położenie drzwi nie ma w tym wypadku znaczenia.</li> <li>Gdy urządzenie pracuję w oparciu o tryb kontaktronu (drzwi) lub kontaktronu + termostatu funkcja "Door Optimum" zmienia bieg pracy wentylatora. W momencie wykrycia otwarcia drzwi następuję zwiększenie biegu pracy wentylatora o wartość ustawioną przy funkcji "Door Optimum". W chwili wykrycia zamknięcia drzwi następuję zmniejszenie biegu pracy wentylatora o wartość ustawioną przy funkcji "Door Optimum".</li> </ul>	<ul> <li>Function 'Door Optimum"</li> <li>The AA function in the advanced settings A allows to program the "Door optimum" function.</li> <li>"+0" - no increase of fan speed after door opening detection</li> <li>"+1" - increase by +1 of fan speed after door opening detection</li> <li>"+2" - increase by +2 of fan speed after door opening detection</li> <li>Function "Door Optimum" dependent on others founctions that were set up:</li> <li>When device is working in room mode function "Door Optimum" doesn't have influence on parameters of air curtains because only temperature parameter is relavent.</li> <li>When device is working in door mode or door + room mode function "Door Optimum" influence on parameters of air curtains. Door opening detection is followed by increasing fan speed by the value that was set up in "Door Optimum".</li> </ul>	<ul> <li>Функция «Door Optimum»</li> <li>Функция AA в режиме программирования A позволяет задать настройки для функции «Door Optimum».</li> <li>«+0»- нет увеличения скорости вращения вентилятора после поступления в контроллер сигнала об открытии двери</li> <li>«+1» - увеличение скорости вращения вентилятора на значение +1 после поступления в контроллер сигнала об открытии двери</li> <li>«+2» - увеличение скорости вращения вентилятора на значение +1 после поступления в контроллер сигнала об открытии двери</li> <li>«+2» - увеличение на +2 значения скорости вентилятора функция «Door Optimum» зависит от конфигурации агрегата и режима, в котором он работает:</li> <li>Когда устройство работает на основе режима «Помещение», функция «Door Optimum» не влияет на работу системы, поскольку параметром, определяющим работу системы, является температура, и в этом случае положение двери не имеет значения.</li> <li>Когда устройство работает в режиме "Двери» или «Двери + Помещение» функция «Door Optimum» влияет на алгоритм работы вентилятора. В случае, если поступает сигнал об открытии двери, скорость вентилятора увеличивается на значение, установленое в настройках функции «Door Optimum». В случае, если поступает сигнал о закрытии двери,</li> </ul>	<ul> <li>"Optimaalse ukse" funktsioon</li> <li>AA funktsioon laiendatud seadetes A võimaldab "Optimaalse ukse" funktsiooni programmeerimist.</li> <li>" + 0'- ventilaatori pöörlemiskiirus pärast ukse avanemise tuvastamist ei suurene.</li> <li>" + 1'- ventilaatori kiiruse suurenemine +1 võrra pärast ukse avanemise tuvastamist.</li> <li>" + 2'- ventilaatori kiiruse suurenemine +2 võrra pärast ukse avanemise tuvastamist.</li> <li>" + 2'- ventilaatori kiiruse suurenemine +2 võrra pärast ukse avanemise tuvastamist.</li> <li>"Optimaalse ukse" funktsioon sõltub teistest seadistatud funktsioonidest:</li> <li>Kui seade töötab ruumirežiimi funktsioonis, siis ei mõjuta "Optimaalse ukse" funktsioon õhukardinate parameetreid, kuna asjase puutub ainult temperatuurinäitaja.</li> <li>Kui seade töötab ukserežiimis või ukse + ruumi režiimis, mõjutab "Optimaalse ukse" funktsioon õhukardinate parameetreid. Ukse avanemise tuvastamise järel suureneb ventilaatori pöörlemiskiirus väärtuse võrra, mis on seadistatud "Optimaalse ukse" funktsiooni kohta.</li> <li>Ukse sulgumise tuvastamise järel väheneb ventilaatori pöörlemiskiirus väärtuse võrra, mis on seadistatud "Optimaalse ukse" funktsiooni kohta.</li> </ul>
		скорость вентилятора уменьшается на значение, установленное в функции «Door Optimum».	

Funkcja dogrzewania p Funkcja B1 w ustawieni zaprogramowania funk zamknięciu drzwi. Czas 0 do 90s.	omieszczenia iach zaawansowanych A daje możliwość cji dogrzewania pomieszczenia po dogrzewania można ustawić w przedziale od	Extra heating time The B1 function in the program the function The time can be set to	e advanced settings A enables the user to of heating the room after the door is closed. between 0 and 90 seconds.	Время дополнительного нагрева Функция В1 в режиме программирования А позволяет пользователю задать время обогрева помещения после закрытия дверей. Промежуток времени может быть в интервале от 0 до 90 секунд.		Täiendav kütmisaeg Funktsioon B1 laiendatud seadistustes A võimaldab kasutajal programmeerida ruumi kütmisfunktsiooni pärast ukse sulgumist. Aja saab määrata vahemikus 0 kuni 90 sekundit.	
Sugerowane przewo • L, N : 2x1 mm2 • H, C : 2x1 mm2 • AO, GND : 2x0,5 mm2 • Zewnętrzny czujnik te	ody elektryczne 2 LIYCY emperatury : 2x0,5 mm2 LIYCY	Suggested electric • L, N : 2x1 mm2 • H, C : 2x1 mm2 • AO, GND : 2x0.5 mm • External temperatu	J electric wires         Рекомендуемые электрические провода           mm2         • L, N : 2x1 мм2           .mm2         • H, C : 2x1 мм2           : 2x0.5 mm2 LIYCY         • AO, GND : 2x0.5 мм2 LIYCY           temperature sensor: 2x0.5 mm2 LIYCY         • Bыносной датчик температуры: 2x0.5 мм2 LIYCY		Sobivad elektrijuhtmed • L, N : 2x1 mm2 • H, C : 2x1 mm2 • AO, GND : 2x0,5 mm2 LIYCY • Täiendav ukseandur : 2x0,5 mm2 LIYCY		
Komunikaty błędów • E1 – błąd czujnika	r wewnętrznego temperatury	Error messages • E1 – internal tem	perature sensor error	Ошибочные со • E1 — внутренн	ю <b>бщения</b> няя ошибка датчика температуры	Error messages <ul> <li>E1 – internal temperature</li> </ul>	sensor error
Wyłączanie urządzenia Aby wyłączyć panel nal krótkiej chwili urządzer dotknięciu przycisku za	eży przytrzymać przycisk zasilania i po nie się wyłączy. Włączenie następuje po silania.	Switching off the dev In order to switch off the device will switch take place after the p	ice the panel, press the power supply button and off after a short animation. Switching off shall ower supply button has been pressed.	Выключение уст Чтобы отключить короткой анима происходит при н	ройства панель, удерживайте кнопку питания, и после ии устройство будет выключено. Включение нажатии на кнопку питания.	Seadme väljalülitamine Paneeli väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ning seade lülitub pärast lühikest animatsiooni välja. Sisselülitamine toimub toitenuppu vajutades	
Dane techniczne		Technical specification	ns	техническая спе	цификация	Tehnilised andmed	
Тур	panel sterujący, regulator	Туре	control panel, adjuster	Тип	Панель управления, регулятор	Тüüp	Juhtimispaneel, regulaator
Pomiar	-10 °C +99 °C ; NTC10K	Temperature	-10°C +99°C ; NTC10K	Измерение температуры	-10 ° C + 99 ° C; NTC10K	Temperatuuri mõõtmine	-10 °C +99 °C ; NTC10K
Obsługa urządzenia	Przyciski fizyczne klawiatury Ustawienia zaawansowane A: Przytrzymanie przycisków [ przez 5 sekund przy wyłączonym urządzeniu Ustawienia zaawansowane C: Przytrzymanie przycisków [Set] przez 5 sekund przy wyłączonym urządzeniu	Operation of the device	Physical buttons of the keypad Advance settings A: Holding the [ advance settings B: Holding the [Set] buttons for 5 seconds with deactivated device	Работа устройства	Физические кнопки клавиатуры Расширенные настройки А: Удерживайте кнопку [ секунд при выключенном контроллере Расширенные настройки В: Удерживайте кнопку [Set] около 5 секунд при выключенном контроллере	Seadme töö	Füüsilised klaviatuurinupud Laiendatud seadistused A: Hoidke nuppu [ ] u 5 sekundit all, kui juhtseade on välja lülitatud Laiendatud seadistused B: Hoidke nuppu [Set] u 5 sek all, kui juhtseade on välja lülitatud
Funkcja kalendarza	programowanie kalendarza tygodniowego (każdy dzień osobne programowanie)	Calendar function	Programming weekly calendar (each day's separate programming)	Функции календаря	Программируемый недельный календарь (на каждый день индивидуальные настройки)	Kalendri funktsioon	Nädalase kalendri programmeerimine (igaks päevaks eraldi
Komunikacja	protokół Modbus RTU	Communication Speed of	Modbus RTU protocol	Соединение	Протокол Modbus RTU	Cida üb an dua	seadistused).
transmisji	2400/4800/9600 bps	transmission	2400/4800/9600 bps	передачи	2400/4800/9600 кбит / с	sideunendus	
Wyjścia	1 wyjście analogowe 0-10V (8 bit, Imax = 20 mA) 2 wyjścia przekaźnikowe (250 VAC, AC1 500 VA dla 230 VAC)	Outputs	1 analogue output 0-10V (8 bit, Imax = 20 mA) 2 relay outputs (250 VAC, AC1 500 VA for 230 VAC)	Выходы	1 аналоговый выход 0-10В (8 бит, Imax = 20 мА) 2 релейных выхода (250 В переменного тока, AC1 500 ВА для 230 В переменного тока)	Ühenduse kiirus	2400/4800/9600 bps 1 Analogausgang 0-10V (8 Bit, Imax = 20 mA) 2
Zasilanie	230 V AC	Power supply	230 V AC	Источник питания	230 В АС переменного тока	Ausgänge	Relaisausgänge (250 VAC, 500
Pobór mocy	1,5 VA	Power		Потребляемая	1 5 R*A		VA fur ACI 230 VAC)
Wyświetlacz	podświetlany, graficzny LCD (białe napisy, niebieskie tło)	consumption	1.5 VA backlit. graphic LCD (white captions, blue	мощность	г.эв А Графический ЖК-дисплей с подсветкой (белые	Power supply	230 V AC
Konstrukcja	ABS + plexiglas	Display	background)	дисплеи	надписи, синий фон)	Power consumption	1,5 VA
Wymiary (S x W x G)	86 mm x 86 mm x 17 mm	Structure Dimensions (W x H	ABS + Plexiglas	Материал изготовления	ABS полимер + оргстекло	Väljundid	2 releeväljundit (250 VAC,
Montaż	w standardowej puszce instalacyjnej Ø60 na uchwycie montażowym	x D)	86 mm x 86 mm x 17 mm	Размеры (Ш х В х Г)	86 мм x 86 мм x 17 мм		500

Masa 150 g	Installation	in a standard Ø60 mounting box on a mounting bracket	Монтаж	в стандартной Ø60 монтажной коробке на монтажном кронштейне		VA AC1 230 V vahelduvvoolu puhul)
	Weight	150 g	Bec	150 г	Teostus	ABS + plexiglas
					Mõõdud (B x H x T)	86 mm x 86 mm x 17 mm
	CETHL				Paigaldus	Standardsesse Ø60 paigalduskarpi paigaldusklambris
					Kaal	150 g
					CERE	

SCHEMAT ELEKTRYCZNY/ELECTRIC DIAGRAM/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ/ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE



PL	EN	RU	EE
1- zasilanie 230V - 50Hz	1- supply: 230V - 50Hz	1- питание: 230 В - 50Гц	1- toide 230V - 50Hz
2 - wyłącznik główny, bezpieczniki	2- main switch, fuses	2- главный выключатель, предохранители	2-pealüliti, kaitsemd
3 - WING W100-200 EC	3- WING W100-200 EC	3- WING W100-200 EC	3 - WING W100-200 EC
4 - sterownik HMI WING HY	4 - controller HMI WING HY	4 - контроллер HMI WING HY	4 - juhtseade HMI WING HY
5 - siłownik zaworu	5 - valve actuator	5 - Сервопривод водяного клапана	5 - servomootoriga klapp

#### SCHEMAT MONTAŻOWY/INSTALATION DIAGRAM/MOHTAЖHAЯ CXEMA/ANSCHLUSSPLAN



PL: W celu prawidłowego podłączenia elektrycznego proszę odnieść się do schematów połączeń elektrycznych kurtyn WING EC.

EN: For proper electrical installation please refer to the electric wiring diagrams of air curtain WING EC

RU: Для правильного электрического подключения, пожалуйста обратитесь к схемам электрических цепей воздушные завесы WING EC.

EE: Elektripaigaldise nõuetele vastavuse tagamiseks järgige õhukardina WING EC elektriskeeme.

#### Normy i standardy/Norms and standards/нормы и стандарты/ Normid ja standardid



PL: Wykorzystanie zaawansowanych technologii i wysoki standard jakości naszych produktów jest efektem ciągłego rozwoju naszych produktów. Z tego względu mogą pojawić się różnice między załączoną dokumentacją a funkcjonalnością Państwa urządzenia. Dlatego prosimy o zrozumienie tego, że zawarte w niej dane, rysunki i opisy nie mogą być podstawą żadnych roszczeń prawnych. EN: The use of advanced technology and high quality standard of our products is the result of continuous development of our products. For this reason, there may be differences between attached documentation and functionality of your device. Therefore please understand that the data contained in it, drawings and descriptions cannot be the basis for any legal claims. RU: Использование передовых технологий и высоких стандартов качества является результатом непрерывного развития нашей продукции. По этой причине, могут быть небольшие различия между приложенной документацией и функциональностью устройства. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что данные, содержащиеся в документации, чертежи и описания не могут быть основанием для каких-либо юридических npereнзий. EE: Täiustatud tehnoloogia kasutamine ja meie toodete kõrge kvaliteet on meie toodete pideva arendamise tulemus. Seetõttu võib lisatud dokumentatsioonis ja Teie seadme funktionaalsuses erinevusi esineda. Seega tuleb mõista, et siin dokumentatsioonis sisalduvad andmed, joonised ja kirjeldused ei saa olla aluseks mingitele õiguslikele nõuetele.

# VTS Group S.A. 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg