

Feszültszabályzó 0-10V (Potenciométer 0-10V)



Feszültszabályzó 0-10V

Leírás és csatlakozás

A Feszültszabályzó 0-10V egy kis elektromos eszköz, mellyel az EC motoros fűtőegységek (például Volcano EC típusok) ventilátorának fordulatszámát lehet állítani.

Az eszköz 230V AC-val működik. A burkolatnak zártnak és biztosítottnak kell lennie. A Feszültszabályzót csak szerszámmal nyissa ki!

Ao analog kimentési jel (+)

G analog jel földelés

N tápfeszültség 230V AC (neutral)

L tápfeszültség 230V AC (fázis)

Technikai adatok

Felhasználás Univerzálisan Volcano fűtőkhöz

Tápellátás 230V AC +- 10% /50Hz

Működtetés görgőszabályzó

Kimeneti jel analog 0-10V

Kimeneti áramerősség 2mA-ig (analog)

Kimeneti tartomány 0-100%

Működési hőmérséklet 0-60°C

IP védelem IP30 (csak beltéri használatra)

Szerelhetőség fali/sík felület

Burkolat anyag ABS

1, Csatlakoztatás

A táp- és kimeneti kábeleket húzza át a kialakított középső nyíláson, valamint a nyákon (előzetesen a perforáció mentén szükséges eltávolítani a takarólapot) és helyezze be a kábeleket a megfelelő kapcsolóba, melyet csavarral rögzíthet. A fali, felszíni rögzítéshez használjon megfelelő rögzítőcsavarokat!

Szerelés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kábelek áramtalanítva vannak!

Kikapcsoláshoz tekerje le addig a szabályzó gombot, míg meg nem áll.


2, Össze- és szétszerelés

2.1 A burkolatba helyezze be a feszültség szabályzó nyákot.

Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően stabilra vannak húzva a kábel rögzítőcsavarjai!

2.2 Szerelje az egységet a műanyag talpra. Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően stabilra vannak húzva a kábel rögzítőcsavarjai!

2.3 Szétszereléshez óvatosan nyissa fel a burkolatot a megjelölt helyen lapos csavarhúzóval. A nyák eltávolításához emelje azt fel a jelölt helyen. Szétszerelés előtt bizonyosodjon meg a szabályzó áramtalanításáról!



Importeur /импортер
VTS LLC
13, Rusakovskaya St.
107140 Moscow, Russia
tel.: +7(495) 799 94 01
email: moscow@vtsgroup.com

Hersteller/производитель
VTS Plant Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472 A
80-309 Gdańsk, Poland
tel.: +49.22.739.15.62
email: vts.pl@vtsgroup.com